

KERSTAR VESI-IMURIT KV100 JA KV100/P (PUMPPU)

Käyttöohjeet

Tärkeää!

Säilytä nämä ohjeet tallessa. Mikäli kone vaihtaa omistaa, toimita ohjeet uudelle omistajalle/käyttäjälle. Ohjeet on tarkoitettu käyttäjän turvaamiseksi. Lue ne huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.

Varoitus! Kone ei sovellu terveydelle vaarallisen materiaalin imuroimiseen.

Kone on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa ja toimistoissa, siis muussa kuin kotikäytössä.

Mikäli virtajohto vaurioituu, korvaa se ainoastaan valmistajan/maahantuojan toimittamalla johdolla.

Älä käytä konetta avotulen läheisyydessä.

Älä jätä konetta käymään ilman valvontaa.

Irrota aina virtajohto pistorasiasta ennen koneen huoltamista.

Älä kannata tai vedä konetta virtajohdosta.

Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta.

Suojele virtajohtoa kuumuudelta, öljyltä, teräviltä reunoilta ja karheilta pinnoilta.

Varmistu aina ennen koneen käyttämistä, ettei virtajohto ole vaurioitunut.

Konetta saavat huoltaa ja korjata ainoastaan valtuutetut huoltoliikkeet alkuperäisillä Kerstar-osilla.

Koneen purkaminen pakkauksesta

Purkaessasi konetta paketista tarkista, että kaikki lähetteessä mainitut varusteet ovat mukana.

Huomioi: Tämän sarjan vesi-imureissa on letkuliitäntä, johon sopii 38 mm:n letku. Letku valitaan tarpeidesi mukaan. Varmista, että kaikki tilatut osat ja varusteet ovat mukana.

Kippikärryillä varustetut mallit on pakattu siten, että kahva on irrallaan, jottei se vaurioituisi kuljetuksessa. Kiinnitä kahva ennen käyttöönottoa.

Käyttöohjeet

1. Sähköliitäntä

Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Lopetettuasi imuroimisen irrota pistoke. Kiertäessäsi virtajohtoa kiepille, varmista ettei johtoon jää mutkia tai solmuja. Älä aloita kiertämistä pistokepästä, sillä johtoon jäävät mutkat ja solmut lyhentävät sen käyttöikä.

2. Kytkimet

Imurissa on seuraavat kytkimet

- a) käynnistys/sammutuskytkin on koneen moottoriosassa. Käynnistäessäsi konetta paina tukevasti kytkimen osaa, joka on merkitty ”1”. Sammuttaessasi paina kytkimen osaa, joka on merkitty ”0”.

3. Kantaminen ja varastointi

Kuljeta konetta moottoriosassa olevasta kahvasta. Älä yritä nostaa tai vetää konetta virtajohdosta.

Säilytä konetta kuivissa sisätiloissa.

TAMMIHOLMA OY

Teerisuonkuja 5

00700 HELSINKI

Puh. (09) 350 5220

www.tammiholma.fi

4. Uimuri/suodatinjärjestelmä

- a) Poista moottoriosaa avaamalla kaikki kannessa olevat pikalukot. Varmista, että pikalukot ovat kokonaan poissa säiliön reunan alta. Nosta moottoriosaa pois säiliön päältä.
- b) Kiinnittäessäsi moottoriosaa takaisin, kohdista se siten, että virtajohto on vastapäätä koneessa olevaa letkuliitintä. Aseta pikalukot säiliön reunan alle ja lukitse pikalukot tiukasti.

Käyttöohjeet

Konetta voidaan käyttää veden imemiseen.

Valmistelut veden imemiseen:

1. Irrota moottoriosaa.
2. Tarkista, että säiliö on tyhjä ja puhdas.
3. Aseta uimuri säiliöön.
4. Aseta moottoriosaa paikalleen – **kone on nyt valmis ainoastaan nesteiden imemiseen**
5. Tarkista, että pumpullisessa mallissa pumpun sähkökaapeli on kytkettynä.
6. Kun säiliö on täynnä, uimuri nousee automaattisesti ja katkaisee imun. Tyhjennä säiliö.
7. Pumpullisessa mallissa kohokytkin käynnistää pumpun, kun kohokytkin nousee tarpeeksi ylös.

Varoitus: Sammuta kone ja irrota se pistorasiasta ennen kuin tyhjennät säiliön. Sammuta kone välittömästi, mikäli imiessäsi nestettä poistoilmanaukosta tulee vaahtoa tai nestettä. Jos poistoilmanaukosta tulee nestettä, säiliöön on kehittynyt vaahtoa. Irrota pistoke pistorasiasta. Irrota moottoriosaa koneesta ja kaada neste kokonaan pois poistoventtiilistä. Anna moottoriosan kuivua lämpimässä sisätilassa vähintään 12 tuntia ennen uudelleen käyttöönnottoa.

Imutehon häviäminen

Mikäli imurista häviää imuteho, tarkista ensin, etteivät imuletku tai varusteet ole tukkeutuneet. Imuroidessasi nestettä imutehon häviäminen johtuu todennäköisimmin siitä, että säiliö on täynnä tai että uimurissa oleva verkkosiivilä on tukossa. Tyhjennä säiliö ja/tai puhdista siivilä. Puhdista ja tarkista uimuri säännöllisin väliajoin vaurioiden varalta. Muunlaisia huoltotoimenpiteitä saavat suorittaa ainoastaan maahantuojaan valtuuttamat huoltoliikkeet.

Kaikissa malleissa on yllämpösuoja, joka katkaisee virran automaattisesti, mikäli moottori/moottorit ylikuumenee/ylikuumenevat. Ylikuumenemisen voi aiheuttaa tukos letkussa, putkissa tai suodattimissa. Mikäli virta katkeaa itsestään, tarkista ensin edellä mainitut seikat. Yllämpösuoja kuitaantuu itsestään, kun moottorin lämpötila laskee.

Huolto ja varaosat

Mikäli koneesi tarvitsee huoltoa tai varaosia, ota yhteyttä maahantuojaan. Kirjaa ylös koneen malli ja sarjanumero, jotka helpottavat tilaamista.

Takuu

Koneissa on 12 kuukauden takuu valmistus- ja raaka-ainevikojen osalta. Takuu on voimassa seuraavien ehtojen:

- a) Kone otetaan käyttöön ja sitä käytetään näissä käyttöohjeissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

TAMMIHOLMA OY
Teerisuonkuja 5
00700 HELSINKI
Puh. (09) 350 5220
www.tammiholma.fi

- b) Konetta huoltaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
- c) Takuu voi poistua valtuuttamattoman huollon tai koneeseen tehtyjen muutosten takia.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

TAMMIHOLMA OY
Teerisuonkuja 5
00700 HELSINKI
Puh. (09) 350 5220
www.tammiholma.fi