



ALLAS- KAA- PIN

VETOLAATIKON KIINNI-
TYS- JA IRROTUSOHJE

IRROTUSOHJE

1. Vedä vetolaatikko auki.
2. Laatikko on kiinni liukukiskoilla kahdella ruuvilla laatikon alta. Ruuvaa ruuvit irti.
3. Nosta laatikko pois paikoiltaan.

KIINNITYSOHJE

1. Nosta laatikko paikoilleen.
2. Ruuvaa ruuvit kiinni.