





T500

WALK-BEHIND FLOOR SCRUBBER

Machine Serial Number Range
(S/N 00001-)

Parts Manual



Hygenic® Fully Cleanable Recovery Tank
TennantTrue® Parts
IRIS® a Tennant Technology
Pro-Panel® Controls
Insta-Fit™ Adapter
Smart-Fill™ Automatic Battery Watering



Europe





For the latest Parts manuals and other
language Operator manuals, visit:

www.tennantco.com/manuals

9015530
Rev. 05 (10-2020)



				
Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	82681	(000000-)	Bracket Wldt, Lpg Mount	1
2	63810	(000000-)	Latch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
3	51839	(000000-)	Nut Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
4	49263	(000000-)	Tie, Cable	3
5	82556	(000000- 001039)	Bracket, Vaporizer	1
6	54930	(000000-)	Vaporizer, LPG	1

EN	HOW TO ORDER PARTS - See diagram above Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail. Follow the steps below to ensure prompt delivery.	
	1. (A) Identify the machine model. 2. (B) Identify the machine serial number from the data label. 3. (C) Ensure the proper serial number is used from the parts list.	
	4. Identify the part number and quantity. Do not order by page or reference numbers.	
	5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number. 6. Provide detail shipping instructions.	
	(D) ▽ - identifies an assembly ▲ - identifies parts included in assembly	Please fill out at time of installation for future reference. Model No. - _____ Serial No. - _____ Machine Options - _____ Sales Rep. - _____ Sales Rep. phone no. - _____ Customer ID Number - _____ Installation Date - _____

Tennant N.V.
 Industrielaan 6 5405 AB
 P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands
 europe@tennantco.com
 www.tennantco.com

BG	КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ ЧАСТИ - Вижте схемата по-горе Използвайте само части, доставени от TENNANT или техни еквиваленти. Частите и доставките могат да се поръчат онлайн, по телефон, факс или по пощата. Следвайте долупосочените стъпки, за да си осигурите бърза и точна доставка. (A) Посочете модела на машината. (B) Посочете серийния номер на машината от табелката с техническите данни. (C) Уверете се, че сте използвали точния сериен номер от списъка с части. - Посочва номера на частта и количеството. Не поръчвайте части според страницата или референтните номера. - Посочете своето име, наименованието на фирмата, клиентския номер, адреса за получаване на сметката и доставката, тел.номер и номера на поръчката. - Посочете подробни инструкции за доставката.	Моля, попълнете по време на монтажа за бъдеща справка. Модел Э - _____ Сериен Э - _____ Опции на машината - _____ Търговски представител - _____ Тел. Э на търг. представител - _____ Клиентски Э - _____ Дата на монтаж - _____
	(D) ▽ - посочва начин на монтаж ▲ - посочва частите, включени в монтажа	

CN	如何订购部件 - 参见下表 仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。 请遵循下面的步骤确保及时交付。 (A) 确定机器型号。 (B) 从数据标签确定机器序列号。 (C) 确保使用部件列表中的正确序列号。 - 确定部件号和数量。 不要按页面或参考编号订购。 - 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、电话号码和采购单编号。 - 提供详细的送货说明。	请在安装时填写供未来参考。 型号 - _____ 序列号 - _____ 机器选项 - _____ 销售代表 - _____ 销售代表电话号码 - _____ 客户 ID 编号 - _____ 安装日期 - _____
	(D) ▽ - 确定组件 ▲ - 确定组件中包含的组件	

CZ	OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ - Viz schéma výše. Pou ívejte pouze díly dodané společností TENNANT Company nebo jim odpovídající. Díly a materiál lze objednat online, telefonem, faxem nebo poštou. Aby bylo zajištěno rychlé dodání, postupujte podle kroků uvedených ní e. (A) Zjistěte model stroje. (B) Zjistěte sériové číslo stroje z výrobního štítku. (C) Pou íjte správné sériové číslo ze seznamu dílů. - Uřčete číslo a mno ství dílů. Neobjednávejte podle stran nebo referenčních čísel. - Uveďte jméno, název společnosti, číslo ID zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a číslo objednávky. - Uveďte podrobné pokyny pro dodání.	Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu. Číslo modelu - _____ Sériové číslo - _____ Doplňky zařízení - _____ Obchodní zástupce - _____ Tel. č. obchodního zástupce - _____ Číslo ID zákazníka - _____ Datum instalace - _____
	(D) ▽ - označuje sestavu ▲ - označuje díly v sestavě	

DE	BESTELLEN VON ERSATZTEILEN - Siehe oben stehendes Diagramm. Verwenden Sie nur von TENNANT gelieferte oder gleichwertige Ersatzteile. Ersatz- und Verschleißteile können online, telefonisch, per Fax oder per E-Mail bestellt werden. Befolgen Sie für eine umgehende Lieferung die folgenden Schritte. (A) Geben Sie das Modell der Maschine an. (B) Geben Sie die Seriennummer der Maschine an (auf dem Datenaufkleber). (C) Achten Sie darauf, dass die richtigen Seriennummer aus der Ersatzteilliste verwendet wird. - Geben Sie die Ersatzteilnummer und die Menge an. Bestellen Sie nicht nach Seitenzahl oder Referenznummern. - Geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen, die Kundennummer, die Rechnungs- und Lieferadresse, die Telefonnummer und die Einkaufsauftragsnummer an. - Erteilen Sie genaue Versandanweisungen.	Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausfüllen. Modellnr. - _____ Seriennr. - _____ Maschinenoptionen - _____ Verkäufer - _____ Telefonnummer des Verkäufers - _____ Kundennummer - _____ Installationsdatum - _____
	(D) ▽ - steht für eine Einheit ▲ - steht für Einzelteile einer Einheit	

DK	BESTILLING AF RESERVEDELE - Se ovenstående tabel. Brug kun reservedele, der er fremstillet af TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet. Reservedele og tilbehør kan bestilles online, pr. telefon, pr. fax eller pr. brev. Følg nedenstående trin for at sikre hurtig levering.	
	1. (A) Identificér maskinmodellen. 2. (B) Identificér maskinens serienummer på datamærkaten. 3. (C) Kontrollér, at det rigtige serienummer bruges i reservedelslisten. 4. Identificér reservedelsnummeret og antallet. Bestil ikke efter side- eller referencenumre. 5. Angiv dit navn, firmanavn, kunde-id-nummer, faktureringsadresse og leveringsadresse, telefonnummer og indkøbsordrenummer. 6. Angiv detaljerede instruktioner til forsendelse.	Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug. Modelnr. - _____ Serienr. - _____ Maskineks-traudstyr - _____ Salgskonsulent. - _____ Salgskonsulentens tif. - _____ Kunde-id-nr. - _____ Installationsdato - _____
	(D) ▽ - identificerer en enhed ▲ - identificerer reservedele i en enhed	

EE	KUIDAS VARUOSI TELLIDA – vaadake alltoodud joonist Kasutage ainult TENNANT Company poolt tarnitud või samaväärseid varuosid. Varuosi ja tarvikuid saab tellida Interneti, telefoni, faksi või posti teel. Kiire kohaletoimetamise tagamiseks järgige alltoodud juhiseid.	
	1. (A) Märkige masina mudel. 2. (B) Märkige andmesildil olev masina seerianumber. 3. (C) Veenduge, et olete valinud varuosade loendist õige seerianumbri. 4. Märkige varuosa number ja kogus. Ärge tellige lehekülje- või viitenumbri alusel. 5. Märkige oma nimi, ettevõtte nimi, kliendinumbr, arveldus- ja saatmisadress, telefoninumber ja ostutellimuse number. 6. Lisage täpsed saatmisjuhised.	Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks viitamiseks. Mudeli number - _____ Seerianumber - _____ Masina lisavarustus - _____ Müügiesindus - _____ Müügiesinduse telefoninumber - _____ Kliendinumbr - _____ Paigaldamise kuupäev - _____
	(D) ▽ - tähistab komplekti ▲ - tähistab komplektis olevaid osi	

ES	CÓMO SOLICITAR PIEZAS - Consulte el diagrama anterior. Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo. Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida.	
	1. (A) Indique el modelo de máquina. 2. (B) Indique el número de serie de la etiqueta de datos. 3. (C) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas. 4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia. 5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra. 6. Facilite instrucciones de envío.	Rellene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro. Nº modelo - _____ Nº serie - _____ Opciones de la máquina - _____ Vendedor - _____ Nº teléfono vendedor - _____ Nº cliente - _____ Fecha de instalación - _____
	(D) ▽ - identifica un conjunto ▲ - identifica piezas de un conjunto	

FI	KUINKA VARAOSIA TILATAAN - katso kuvaa yllä. Käytä ainoastaan TENNANTIN toimittamia tai niitä vastaavia varaosia. Voit tilata varaosia ja tarvikkeita internetistä, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla. Noudata seuraavia ohjeita täsmällisen toimituksen varmistamiseksi.	
	1. (A) Katso koneen malli. 2. (B) Katso koneen sarjanumero sen tunnustarrasta. 3. (C) Varmista, että osaluettelosta, että käytät oikeaa sarjanumeroa. 4. Katso osanumero ja kappalemäärä. Älä tilaa ilmoittamalla sivu- tai viitenumeroita. 5. Ilmoita nimesi, yrityksesi nimi, asiakasnumero, laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumero ja ostotilauksen numero. 6. Ilmoita yksityiskohtaiset toimitusosoitteet.	Ole hyvä ja täytä ottaessasi koneen käyttöön myöhempiä tarpeita varten. Mallinumero - _____ Sarjanumero - _____ Koneen lisävarusteet - _____ Myyntiedustaja - _____ Myyntiedustajan puhelinnumero - _____ Asiakasnumero - _____ Asennuspäivä - _____
	(D) ▽ - tarkoittaa kokoonpanoa ▲ - tarkoittaa kokoonpanoon sisältyviä osia	

FR	COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES - Voir le schéma ci-dessus. Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide.	
	1. (A) Identifiez le modèle de la machine. 2. (B) Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique. 3. (C) Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées. 4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence. 5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande. 6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées.	A remplir au moment de l'installation à titre de référence. N° du modèle - _____ N° de série - _____ Options de la machine - _____ Agent commercial - _____ N° tél. de l'agent commercial - _____ Numéro d'identification client - _____ Date d'installation - _____

(D) ▽ - identifie un assemblage

 ▲ - identifie les pièces composant l'assemblage

GR	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - Βλ. παραπάνω διάγραμμα. Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά παρεχόμενα από την TENNANT Company ή ισοδύναμα. Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα μπορούν να παραγγελθούν online, τηλεφωνικά, με fax ή ταχυδρομικά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αποστολή τους.	
	1. (A) Βρείτε το μοντέλο μηχανήματος. 2. (B) Βρείτε τον αριθμό σειράς του μηχανήματος από την ετικέτα στοιχείων. 3. (C) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός αριθμός σειράς από τον κατάλογο ανταλλακτικών. 4. Βρείτε κωδικό ανταλλακτικού και ποσότητα. Μην παραγγέλνετε βάσει σελίδας ή αριθμών αναφοράς. 5. Δώστε το όνομα σας, όνομα εταιρείας, ID (κωδικό) πελάτη, διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό εντολής προμήθειας. 6. Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής.	Παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την ώρα της εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά. Αρ. Μοντέλου - _____ Αρ. σειράς - _____ Επιλογές Μηχανήματος - _____ Εκπ. πωλήσεων - _____ Τηλ. εκπροσώπου πωλήσεων - _____ Αριθμός πελάτη - _____ Ημερομηνία εγκατάστασης - _____

(D) ▽ - υποδηλώνει υποσύστημα

 ▲ - υποδηλώνει τα μέρη που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα

HU	HOGYAN RENDELJÜNK ALKATRÉSZEKET - Lásd: fenti diagramm. Kizárólag TENNANT vagy azzal egyenértékű cserealkatrészeket használjon. Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben. A pontos szállítás érdekében kövesse az alábbi lépéseket.	
	1. (A) Adja meg a gép típusát. 2. (B) Az adatcímké alapján adja meg a gép gyártási számát. 3. (C) Ügyeljen arra, hogy a megfelelő gyártási számot válassza ki az alkatrészlistáról. 4. Adja meg a rendelési számot és a mennyiséget. A rendeléshez ne az oldalszámot vagy a hivatkozási számot használja. 5. Adja meg a nevét, a cége nevét, az ügyfélaazonosító számát, a számlázási és szállítási címét, a telefonszámát és a rendelési számot. 6. Adjon részletes szállítási utasításokat.	A későbbi visszakeresések érdekében kérjük, hogy a rovatokat az első üzembehelyezéskor töltsse ki. Típusszám - _____ Gyártási szám. - _____ A gép felszereltsége - _____ Kereskedelmi képviselő - _____ Kereskedelmi képviselő telefonszáma - _____ Ügyfél azonosító száma - _____ Üzembehelyezés dátuma - _____

(D) ▽ - a jel csomagra utal

 ▲ - a jel a csomagban található alkatrészekre utal

IT	COME ORDINARE LE PARTI - Vedere schema precedente. Utilizzare solo ricambi forniti da TENNANT o equivalenti. Ricambi e forniture possono essere ordinati online, per telefono, via fax o per posta elettronica. Per ottenere una consegna rapida, seguire i passaggi indicati di seguito.	
	1. (A) Identificare il modello della macchina. 2. (B) Identificare il numero di serie della macchina dall'etichetta dei dati. 3. (C) Utilizzare il numero di serie corretto presente nell'elenco delle parti di ricambio. 4. Identificare numero di parte e quantità. Non ordinare per numero di pagina o di riferimento. 5. Fornire nome del contatto, nome della società, numero di ID cliente, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di telefono e numero di ordine di acquisto. 6. Fornire istruzioni dettagliate per la spedizione.	Compilare il modulo al momento dell'installazione per poterlo consultare in futuro in caso di necessità. N. Modello - _____ N. Serie - _____ Opzioni della macchina - _____ Venditore - _____ Tel. venditore - _____ Numero ID cliente - _____ Data di installazione - _____

(D) ▽ - identifica un gruppo

 ▲ - identifica parti comprese in un gruppo

JP	パーツの発注方法 ? 上記の図を参照してください TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。 パーツやサブライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。 確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。 1. (A) 製品のモデル名をお知らせください。 2. (B) 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。 3. (C) パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。 4. パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログのページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。 5. お客様のお名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。 6. 発送に関するご希望があれば、明記してください。	後日確認できるように、設置時に記入してください。 モデルNo. - _____ シリアルNo. - _____ 製品のオプション- _____ 販売代理店 - _____ 販売代理店の電話番号 - _____ 顧客ID番号 - _____ 設置日 - _____
	(D) ▽ - アセンブリを示します ▲ - アセンブリに含まれるパーツを示します	

LT	KAIP UŽSISAKYTI DALIS - žr. diagramą viršuje Naudokite tik "Tennant" kompanijos tiekiamas arba lygiavertes joms dalis. Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei elektroniniu paštu. Kad užsakymas būtų greitai įvykdytas, laikykitės išvardytų taisyklių. 1. (A) Nurodykite mašinos modelį. 2. (B) Norodykite mašinos serijos numerį, kurį rasite ant duomenų žymės. 3. (C) Įsitikinkite, kad nurodomas tikslus serijos numeris iš dalių sąrašo. 4. Nurodykite dalies numerį ir reikiamą kiekį. Neužsakinėkite pagal puslapius ar nuorodos numerius. 5. Nurodykite savo vardą, kompanijos pavadinimą, kliento ID numerį, sąskaitos išrašymo ir vežimo adresą, telefono numerį ir pirkimo užsakymo numerį. 6. Nurodykite išsamias gabenimo instrukcijas.	Prašome užpildyti montavimo metu, siekiant gauti informaciją ateityje. Modelio nr. - _____ Serijos nr. - _____ Mašinos parinktys - _____ Prekybos atstovas - _____ Komivojažieriaus tel. nr. - _____ Pirkėjo ID numeris - _____ Sumontavimo data - _____
	(D) ▽ - žymi sistemą ▲ - nurodo sistemos dalis	

LV	KĀ PASŪTĪT REZERVES DETALĀS - Skat. diagrammu iepriekš izmantojiet tikai TENNANT Company piegādātās vai tām līdzvērtīgas rezerves detaļas. Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa faksu vai pastu. Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem. 1. (A) Nosakiet mašinas modeli. 2. (B) Nosakiet mašinas sērijas numuru uz tehnisko datu uzlīmes. 3. (C) Pārliecinieties, ka tiek uzrakstīts attiecīgais sērijas numurs no detaļu saraksta. 4. Nosakiet detaļas numuru un skaitu. Veicot pasūtījumus neatsaucieties uz lappušu vai norādes numuriem. 5. Uzrakstiet savu vārdu, uzņēmuma nosaukumi, klienta identitātes numuru, adresi rēķina piesūtīšanai un piegādei un pirkuma pasūtījuma numuru. 6. Sniedziet detalizētu informāciju par piegādi.	Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīt attiecīgo informāciju izmantošanai turpmāk. Modeļa Nr. - _____ Sērijas Nr. - _____ Iekārtas papildaprīkojums- _____ Pārdošanas pārst. - _____ Pārdošanas pārst. tālr. Nr. - _____ Klienta identitātes numuru- _____ Uzstādīšanas datums- _____
	(D) ▽ - nosaka ierīci i ▲ - nosaka detaļas, kas ir komplektā ar ierīci	

NL	HOE ONDERDELEN TE BESTELLEN - Zie schema hierboven. Gebruik alleen onderdelen die door TENNANT Company zijn geleverd of soortgelijke onderdelen. Onderdelen en voorraden kunnen online, per telefoon, fax of schriftelijk besteld worden. Volg de stappen hieronder om een juiste levering te garanderen. 1. (A) Bepaal het machinemodel. 2. (B) Lees het serienummer van de machine af van het gegevenslabel. 3. (C) Zorg dat het juiste serienummer wordt gebruikt uit de onderdelenlijst. 4. Bepaal het artikelnummer en het aantal. Bestel niet aan de hand van pagina's of referentienummers 5. Geef uw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer en bestelnummer op. 6. Geef gedetailleerde leveringsinstructies op.	Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor eventueel toekomstig gebruik. Modelnr. - _____ Serienr. - _____ Machine- opties - _____ Verkoopvert. - _____ Telnr. verkoopvert. - _____ Klantnummer - _____ Installatiedatum - _____
	(D) ▽ - geeft een eenheid aan ▲ - geeft de onderdelen van de eenheid aan	

NO	HVORDAN BESTILLE DELER - Se diagram over. Bruk kun deler levert av TENNANT Company eller ekvivalente deler. Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post. Følg trinnene under for å sikre rask levering.	Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk. Modellnr. - _____ Serienr. - _____ Maskinens tillegg - _____ Salgsrep. - _____ Salgsrep. telefonnr. - _____ Kunde- ID- nummer - _____ Installasjonsdato - _____
	1. (A) Angi maskinmodellen. 2. (B) Angi maskinens serienummer fra typeskiltet. 3. (C) Forsikre deg om at korrekt serienummer brukes fra delelisten. 4. Angi delenummer og antall. Bestill ikke ut fra side- eller referansenumre. 5. Angi ditt navn, firmanavn, kunde- ID- nummer, fakturerings- og forsendelsesadresse, telefonnummer og innkjøpsordrenummer. 6. Angi detaljerte forsendelsesinstruksjoner.	
	(D) ▽ - angir en delegruppe ▲ - angir deler inkludert i en delegruppe	

PL	JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI - patrz schemat powyżej. Należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę TENNANT Company lub równoważnych. Części i dostawy mogą być zamawiane online, przez telefon, faksem lub pocztą. Aby zapewnić szybką dostawę, należy przestrzegać następujących wskazówek.	Prosimy wpisać datę instalacji do późniejszego wykorzystania. Nr modelu- _____ Nr seryjny - _____ Opcje maszyny - _____ Przedst. sprzedaży - _____ Nr tel. przedst. sprzed. - _____ Nr ident. klienta - _____ Data instalacji - _____
	1. (A) Określić model maszyny. 2. (B) Określić numer seryjny maszyny znajdujący się na tabliczce znamionowej. 3. (C) Odszukać ten numer seryjny w wykazie części. 4. Określić numer części i ilość. Nie zamawiać na podstawie numeru strony lub liczby porządkowej wykazu. 5. Podać swoje nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny klienta, adres dostawy i dostarczenia rachunku, numer telefonu i numer zamówienia zakupu. 6. Podać dokładne instrukcje dotyczące dostawy.	
	(D) ▽ - oznacza zespół ▲ - oznacza część w zespole	

PT G	COMO ENCOMENDAR PEÇAS - Consulte o diagrama acima. Utilize apenas peças fornecidas pela TENNANT Company ou equivalentes. As peças e consumíveis podem ser encomendados online, por telefone, fax ou correio. Siga os passos abaixo para garantir uma entrega rápida.	Preencha na altura da instalação para futura referência. Modelo nº - _____ Nº de série - _____ Opções da máquina - _____ Vendedor - _____ Telefone do vendedor - _____ Número de ID do cliente - _____ Data de instalação - _____
	1. (A) Identifique o modelo da máquina. 2. (B) Identifique o número de série da máquina que se encontra na etiqueta de dados. 3. (C) Certifique-se de que usa o número de série correcto da lista de peças. 4. Identifique o número de produto e a quantidade. Não encomende através de números de página ou de referência. 5. Forneça o seu nome, o nome da empresa, o número de ID do cliente, os endereços de facturação e entrega, o número de telefone e o número da nota de encomenda. 6. Forneça instruções de entrega detalhadas.	
	(D) ▽ - identifica uma unidade ▲ - identifica peças incluídas numa unidade	

RU	КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ - См. схему ниже. Используйте только запчасти, поставляемые компанией TENNANT или их аналоги. Запасные части и расходные материалы можно заказать в режиме онлайн, телефоном, факсом или электронной почтой. Для своевременной доставки следуйте описанным ниже инструкциям.	Во время установки заполните, пожалуйста, эти сведения для того, чтобы ссылаться в дальнейшем. Модель Э - _____ Серийный Э - _____ Опции машины - _____ Торговый представитель - _____ Телефон торгового представителя - _____ Идент. номер покупателя - _____ Дата установки - _____
	1. (A) Укажите модель машины. 2. (B) Укажите серийный номер машины, обозначенный на табличке технических данных. 3. (C) Удостоверьтесь, что надлежащий серийный номер перечислен в списке запчастей. 4. Укажите номер детали и нужное количество. Не используйте номера страниц или ссылок. 5. Укажите свое имя, название компании, идентификационный номер покупателя, расчетный адрес и адрес доставки, телефонный номер и номер заказа на покупку. 6. Укажите подробные сведения о доставке.	
	(D) ▽ - означает узел ▲ - обозначает деталь узла	

SE	BESTÄLLNING AV RESERVDELAR - Se ovanstående schema. Använd endast delar från Tennant Company eller likvärdiga. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post. Följ nedanstående steg för en snabb leverans.	
	1. (A) Identifiera maskinens modell. 2. (B) Identifiera maskinens serienummer på typskylten. 3. (C) Kontrollera att rätt serienummer används från dellistan. 4. Identifiera artikelnumret och mängden. Beställ inte med hjälp av sido- eller referensnummer. 5. Uppge ditt namn, företagets namn, kundens ID-nummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och ordernummer vid inköp. 6. Ge detaljerade transportanvisningar.	Fyll i vid installation och spar för framtida bruk. Modellnr. - _____ Serienr. - _____ Tilvalsutrustning - _____ Försäljare - _____ Försäljarens tel.nr. - _____ Kundnummer - _____ Installationsdatum - _____
	(D) ▽ - identifierar en modul ▲ - identifierar delar som ingår i en modul	

SK	POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ ČASTÍ - Pozri vyššie uvedený diagram. Využívajte výhradne dielce dodané spoločnosťou TENNANT, alebo ich ekvivalenty. Dielce a položky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou. Na zabezpečenie promptného doručenia sa riadte nasledovnými krokmi.	
	1. (A) Identifikujte model stroja. 2. (B) Z etikety s údajmi identifikujte sériové číslo stroja. 3. (C) Ubezpečte sa, že ste zadali správne sériové číslo zo zoznamu dielcov. 4. Identifikujte číslo dielu a množstvo. Neobjednávajte pomocou čísel strán, alebo referenčných čísel. 5. Zadajte Vaše meno, meno spoločnosti, ID číslo zákazníka, fakturačnú a prepravnú adresu, telefónne číslo a objednávacie číslo dielu. 6. Uveďte podrobné prepravné pokyny.	Vyplňte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti. Č. modelu - _____ Sériové č. - _____ Zvláštne príslušenstvo stroja - _____ Obchodné zastúpenie - _____ Obch. zastúpenie tel. č. - _____ ID č. zákazníka - _____ Dátum inštalácie - _____
	(D) ▽ - identifikuje sadu ▲ - identifikuje časti sady	

SL	NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV - glejte zgornjo sliko. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Tennant ali enakovredne dele. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti. Za zagotovitev čimbolj hitre dostave sledite spodnjim navodilom.	
	1. (A) Ugotovite model stroja. 2. (B) Na ploščici s podatki poiščite serijsko številko stroja. 3. (C) Poskrbite, da na seznamu nadomestnih delov poiščete pravilno serijsko številko. 4. Poiščite številko dela in potrebno količino. Pri naročilih ne navajajte strani ali referenčne številke. 5. Navedite svoje ime, ime podjetja, ID številko stranke, naslova za dostavo in izdajo računa, telefonsko številko in številko naročila. 6. Navedite podrobna navodila za dostavo.	Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo. Št. modela - _____ Serijska številka - _____ Dodatna oprema stroja - _____ Prodajni predstavnik - _____ Telefonska št. prodajnega predstavnika - _____ Številka stranke - _____ Datum vgradnje - _____
	(D) ▽ - označuje sklop ▲ - označuje dele sklopa	

TR	PARÇALARIN SİPARİŞ EDİLMESİ - Yukarıdaki şemaya bakın. Yalnızca TENNANT Company'den sağlanan veya eşdeğerde parçalar kullanın. Parça veya sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla, faksla veya postayla sipariş edilebilir. Zamanında teslimatı sağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.	
	1. (A) Makine modelini belirtin. 2. (B) Veri etiketinden makine seri numarasını belirtin. 3. (C) Parça listesinden uygun seri numarasının kullanıldığından emin olun. 4. Parça numarasını ve miktarını belirtin. Sayfa veya referans numaralarını kullanarak sipariş vermeyin. 5. Adınızı, şirketinizin adını, müşteri kimlik numaranızı, faturalama ve sevkiyat adreslerini, telefon numarasını ve satın alma siparişi numarasını belirtin. 6. Ayrıntılı sevkiyat talimatlarını belirtin.	İleri tarihlerde başvurmak için lütfen kurulum sırasında doldurun. Model No. - _____ Seri No. - _____ Makine Seçenekleri - _____ Satış Temsilcisi - _____ Satış Temsilcisi telefon no. - _____ Müşteri Kimlik Numarası - _____ Kurulum Tarihi - _____
	(D) ▽ - bir tertibatı belirtir ▲ - tertibattaki parçaları belirtir	

STANDARD PARTS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS	11
REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER DISK	14
REPLACEMENT BRUSHES CYLINDRICAL	16
REPLACEMENT PADS ORBITAL	17
SCRUB HEAD GROUP, DISK 650MM / 26IN ...	18
SCRUB HEAD GROUP, DISK 700MM / 28IN ...	20
SCRUB HEAD GROUP, DISK 800MM / 32IN ...	22
SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN	24
SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN - CONT'D	26
SCRUB HEAD GROUP, ORBITAL 700MM / 28IN	28
RECOVERY TANK GROUP	30
RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, PINCH CUFF SCREW CAP	32
RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, CONTROL VALVE	34
SOLUTION TANK GROUP	36
STANDARD ELECTRICAL GROUP	38
FRAME AND DRIVE GROUP, DISK AND CYLINDRICAL	40
FRAME AND DRIVE GROUP, ORBITAL	42
HEAD LIFT GROUP, DISK	44
HEAD LIFT GROUP, CYLINDRICAL	46
HEAD LIFT GROUP, ORBITAL	48
SHROUD GROUP, DISK AND ORBITAL	50
SHROUD GROUP, CYLINDRICAL	51
LOWER CONSOLE GROUP, ON- BOARD CHARGER	52
LOWER CONSOLE GROUP, OFF- BOARD CHARGER	54
CONSOLE HANDLE, PRO- MEMBRANE PANEL	56
CONSOLE HANDLE, PRO- PANEL LCD	58
SQUEEGEE LIFT GROUP	60
SQUEEGEE ASSEMBLY, 500MM / 20IN	62
SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN	64
SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN	66
SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN	68

STANDARD PARTS - Cont'd

STANDARD SOLUTION GROUP	70
STANDARD BATTERY CABLES GROUP	72
LABEL GROUP	73
ELECTRICAL DIAGRAM	74
ELECTRICAL HARNESS, MAIN	78
ELECTRICAL HARNESS, OPERATOR STATION	82
ELECTRICAL HARNESS, BAIL SWITCH	84

OPTIONS

BATTERY GROUP, WET 210AH	86
BATTERY GROUP, MAINTENANCE-FREE 180AH	87
BATTERY GROUP, WET 210AH BFS	88
MANUAL BATTERY WATERING GROUP	89
SMART-FILL™ AUTOMATIC BATTERY WATERING GROUP	90
TELEMETRY ELECTRICAL GROUP	92
SOLUTION TANK AUTO-FILL KIT	94
ec-H2O SOLUTION GROUP	96
SEVERE ENVIRONMENT SOLUTION GROUP .	98
RECOVERY TANK RINSE KIT	100
PARKING BRAKE GROUP	102
PINCH CUFF SCREW CAP DRAIN HOSE GROUP	104
DOCUMENTATION GROUP	106

BREAKDOWNS

ec- H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9020643	108
ec- H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9011810	110
ORBITAL HEAD ECCENTRIC DRIVE BREAKDOWN	112
AUTOMATIC BATTERY WATERING MODULE BREAKDOWN	114

RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1227060	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Pyp	2
1227059	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Nyl	2
1227061	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Sab	2
995625	(00001-	) Pad, Stripping, 13.0/330, Brown[3m, 5pc]	2
994514	(00001-	) Pad, Stripping, 13.0/330, Brown[5pc]	2
995618	(00001-	) Pad, Scb, 13.0inch /330 [3m Blu, 5pc]	2
994515	(00001-	) Pad, Scb, 13.0inch /330, Blu [5pc]	2
995610	(00001-	) Pad, Buff, 13.0/330, Red [3m, 5pc]	2
994516	(00001-	) Pad, Buff, 13.0/330, Red [5pc]	2
994513	(00001-	) Pad, Polish, 13.0/330, White [5pc]	2
1215461	(00001-	) Pad, Polish, 13.0d, Sienna [1pick=5pcs]	2
1215453	(00001-	) Pad, Polish, 13.0d, Purple [1pick=5pcs]	2
1223615	(00001-	) Brush, Disk, Scb, 14.0d, Pyp [Tnv]	2
1223613	(00001-	) Brush, Disk, Scb, 14.0d, Nyl 6.6 [Tnv]	2
1223619	(00001-	) Brush, Disk, Scb, 14.0d, Abr [Tnv]	2
995626	(00001-	) Pad, Stripping, 14.0/355, Brown[3m, 5pc]	2
994520	(00001-	) Pad, Stripping, 14.0/355, Brown[5pc]	2
995619	(00001-	) Pad, Scb, 14.0inch /355 [3m Blu, 5pc]	2
994519	(00001-	) Pad, Scb, 14.0inch /355, Blu [5pc]	2
995611	(00001-	) Pad, Buff, 14.0/355, Red [3m, 5pc]	2
994518	(00001-	) Pad, Buff, 14.0/355, Red [5pc]	2
994754	(00001-	) Pad, Polish, 14.0/355, White [5pc]	2
1215462	(00001-	) Pad, Polish, 14.0d, Sienna [1pick=5pcs]	2
1215454	(00001-	) Pad, Polish, 14.0d, Purple [1pick=5pcs]	2
1223627	(00001-	) Brush, Disk, Scb, 16.0d, Pyp [Tnv]	2
1221546	(00001-	) Brush, Disk, Scb, 16.0d, Nyl 6.6 [Tnv]	2
1223621	(00001-	) Brush, Disk, Scb, 16.0d, Abr [Tnv]	2
995627	(00001-	) Pad, Stripping, 16.0/406, Brown[3m, 5pc]	2
994523	(00001-	) Pad, Stripping, 16.0/406, Brown[5pc]	2
995620	(00001-	) Pad, Scb, 16.0inch /406 [3m Blu, 5pc]	2
994524	(00001-	) Pad, Scb, 16.0inch /406, Blu	2
995612	(00001-	) Pad, Buff, 16.0/406, Red [3m, 5pc]	2
994525	(00001-	) Pad, Buff, 16.0/406, Red [5pc]	2
994526	(00001-	) Pad, Polish, 16.0/406, White [5pc]	2
1215463	(00001-	) Pad, Polish, 16.0d, Sienna [1pick=5pcs]	2
1215455	(00001-	) Pad, Polish, 16.0d, Purple [1pick=5pcs]	2
222304	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Pyp, Spl	2
222305	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Nyl, Spl	2
222306	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Abr, Spl	2
1223247	(00001-	) Pad, Scb, 28 X 14, Blu [1pc=1pad]	1
1244690	(00001-	) Pad, Buff, 28 X 14, Red [1pick=1ctn]	1
1223246	(00001-	) Pad, Polish, 28 X 14, White [1pc=1pad]	1
1223248	(00001-	) Pad, Surf Prep, 28 X 14, Mar [1pc=1pad]	1
1223250	(00001-	) Pad, Scb, 28 X 14, Green [1pick=1ctn]	1
1228002	(00001-	) Pad, Melamine, 14" X 28" [Case Of 5]	1
1221839	(00001-	) Pad, Backer, 28 X 14 (Includes Velcro Fasteners)	1
1232324	(00001-	) Bumper, Head, 65cm, Skirt, Im	1
1232325	(00001-	) Bumper, Head, 70cm, Skirt, Im	1
1232326	(00001-	) Bumper, Head, 80cm, Skirt, Im	1
222403	(00001-	) Wheel, 02.0d 0.88w 0.50b (Disk Head)	2
630477	(00001-	) Wheel, Pyu, 02.0d 0.38w, Gray (Cylindrical Head)	6
1014918AM	(00001-	) Wheel, 03.0d 0.88w 0.31b, W/ Bshg, Rbr (Orbital Head)	2
1218573	(00001-	) Skirt, Side, Scrb, Cyl [T500]	4
▽ 9015765	(00001-	) Belt Kit, Motor, Ci (Cylindrical Head)	1
▲ 1035888	(00001-	) Belt, Drive, 6grv, 508 L X 14 W, [6pj]	2
▲ 1203758	(00001-	) Tool, Installation, Belt	1

RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9015731	(00001-	) Blade Kit, 500mm, Linatex (Standard)	1
▲	1203953	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 836l, Linatex[500mm] (Standard)	1
▲	1203954	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 788l, Linatex[500mm] (Standard)	1
▽	9015732	(00001-	) Blade Kit, 500mm, Urethane (Option)	1
▲	1215609	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 836l, Urethane[500mm] (Option)	1
▲	1215611	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 788l, Urethane[500mm] (Option)	1
▽	9015730	(00001-	) Blade Kit, 500mm, Gum (Option)	1
▲	1215610	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 836l, Gum[500mm] (Option)	1
▲	1215612	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 788l, Gum[500mm] (Option)	1
▽	9015734	(00001-	) Blade Kit, 650mm, Linatex (Standard)	1
▲	1221585	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1166l, Linatex[650mm] (Standard)	1
▲	1232680	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1072l Linard[650mm] (Standard)	1
▽	9015735	(00001-	) Blade Kit, 650mm, Urethane (Option)	1
▲	1228909	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1136l,Urethane[650mm] (Option)	1
▲	1228915	(00001-	) Blade, Sqge, Front,1072l,Urethane[650mm] (Option)	1
▽	9015733	(00001-	) Blade Kit, 650mm, Gum (Option)	1
▲	1228910	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1136l, Gum[650mm] (Option)	1
▲	1228919	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1072l Gum[650mm] (Option)	1
▽	9015737	(00001-	) Blade Kit, 700mm, Linatex (Standard)	1
▲	1221572	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1204l, Linatex[700mm] (Standard)	1
▲	1232679	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1148l Linard[700mm] (Standard)	1
▽	9015738	(00001-	) Blade Kit, 700mm, Urethane (Option)	1
▲	1228904	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1204l,Urethane[700mm] (Option)	1
▲	1228906	(00001-	) Blade, Sqge, Front,1148l Urethane[700mm] (Option)	1
▽	9015736	(00001-	) Blade Kit, 700mm, Gum (Option)	1
▲	1228905	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1204l, Gum[700mm] (Option)	1
▲	1228907	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1148l Gum[700mm] (Option)	1
▽	9015740	(00001-	) Blade Kit, 800mm, Linatex (Standard)	1
▲	1221115	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1306l, Linatex[800mm] (Standard)	1
▲	1232681	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1256l Linard[800mm] (Standard)	1
▽	9015741	(00001-	) Blade Kit, 800mm, Urethane (Option)	1
▲	1228920	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1306l,Urethane[800mm] (Option)	1
▲	1228922	(00001-	) Blade, Sqge, Front,1256l Urethane[800mm] (Option)	1
▽	9015739	(00001-	) Blade Kit, 800mm, Gum (Option)	1
▲	1228921	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1306l, Gum[800mm] (Option)	1
▲	1228923	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1256l Gum[800mm] (Option)	1


RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1226905	(00001-	) Fan, Vacuum, 6.6d, 024vdc, 2 Stage (Also Requires Qty 1 Ferrite #1065665)	1
▲	1206774	(00001-	) Vr, Brush Kit, Motor, Fan	1
	1065665	(00001-	) Inductor, 32.3mml [Ferrite 10- 250mhz]	1
	100038	(00001-	) Gasket, .50, 02.63id 05.75od, Adh [Epdm]	1
	630052	(00001-	) Float, Shut- Off, (2)Ball, 1.75d	1
	9015756	(00001-	) Seal, Cover, Recvy, Ci [T500]	1
	1224414	(00001-	) Hose Assy, W/2cuff, 1.5d 033l 1.5/1.5[Pu] (Gray)	1
▽	1247083	(11932-	) Hose Assy, Drain, 1.5id X 26.4l [Pu] (Gray - Standard)	1
▲▽	1219134	(11932-	) Cap, Drain Assy [Gray]	1
▲▲	1008637	(11932-	) Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
▽	9015726	(00001- 11931	) Hose Kit, Drain, Pu, W/ Valve, Ci[T500] (Gray - Standard) (No Longer Available - Replaced by 1247083 - Pinch Cuff Screw Cap Style)	1
▲	1051986	(00001- 11931	) Valve, Ball, 2way, 1.0id Pvc, W/Handle (No Longer Available - Replaced by 1247083 - Pinch Cuff Screw Cap Style)	1
▲	1225817	(00001- 11931	) Hose Assy, W/2cuff, 1.5d 027l 2.0/1.5[Pu] (Gray - Standard)	1
▽	1219406	(00001- 11931	) Hose Assy, Drain, 1.5d 029l 2/1.5cap[Pu] (Gray - Option) (No Longer Available - Replaced by 1247083)	1
▲	1219134	(00001- 11931	) Cap, Drain Assy [Gray]	1
	9015758	(00001-	) Seal, Tank, Soltn, Ci [T500/T500e]	1
	1066431	(00001-	) Seal, Afmkt, Bulb, Dual, 03ft [F/.30gap] (Soltn Tank Front)	1
	1212422	(00001-	) Caster, Swivel [Wicke 224051]	2
	1223583	(00001-	) Wheel, Scrbr, 213mm, W/ Taper	2
▽	1031723	(00001-	) Motor, Transaxle, 24vdc, Afmkt [T5]	1
▲	614166	(00001-	) Brush Kit, Carbon, Transaxle, Replmt [4]	1
▽	1211537	(00001-	) Filter, In- Line, Pf06/Pf06 080m 2.6l Epd	1
▲	1218885	(00001-	) Gasket [Epdm, F/1211537]	1
▲	1218883	(00001-	) Screen, Fltr, 80 Mesh, Ss [W/ Cage]	1
▲	613991	(00001-	) Bowl, Clr, Short, F/1005302	1
▽	9020643	(12882-	) Module Kit, Replmt [Ec- H2o, B 02] (Includes ec- H2O NanoClean Cartridge)	1
▽	9011810	(00001- 12881	) Module Kit, Replmt [Ec- H2o, B 02] (Includes Cartridge) (Replaced By 9020643)	1
▲	9020642	(12882-	) Controller Kit, Replmt [Ec- H2o Nc] (Includes ec- H2O NanoClean Cartridge)	1
▲	9014127	(00001- 12881	) Controller Kit, Replmt [Ec- H2o Nc] (Includes Cartridge) (Replaced By 9020642)	1
▲	9013646	(00001-	) Cartridge, Ec- H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
▽	1023067	(00001-	) Motor, Ele, 24vdc 0220rpm 0.75hp Gear (Disk Head) (Also Require Qty 2 Ferrite #1227867)	2
▲	1031775	(00001-	) Brush Kit, Carbon, Motor, Replmt [T5] (Disk Head)	1
	1227867	(00001-	) Inductor, Ferrite [Split Case, 407@100hz]	4
▽	1223429	(00001-	) Motor, Ele, 24vdc 1500rpm 0.60hp (Cylindrical Head) (Also Require Qty 1 Ferrite #1065665)	2
▲	1031775	(00001-	) Brush Kit, Carbon, Motor, Replmt [T5] (Cylindrical Head)	1
	1065665	(00001-	) Inductor, 32.3mml [Ferrite 10- 250mhz]	2
▽	1219913	(00001-	) Motor, Ele, 24vdc, 2200rpm, 0.75hp 28.0a (Orbital Head) (Also Require Qty 1 Ferrite #1065665)	1
▲	1059370	(00001-	) Brush, Motor, Replmt [Bag Of 4] (Orbital Head)	1
	1065665	(00001-	) Inductor, 32.3mml [Ferrite 10- 250mhz]	1

REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER DISK

355426



REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER DISK


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1227060	(00001-) Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Pyp	2
▽	1	1227059	(00001-) Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Nyl	2
▽	1	1227061	(00001-) Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Sab	2
▽	1	1223615	(00001-) Brush, Disk, Scb, 14.0d, Pyp [Tnv]	2
▽	1	1223613	(00001-) Brush, Disk, Scb, 14.0d, Nyl 6.6 [Tnv]	2
▽	1	1223619	(00001-) Brush, Disk, Scb, 14.0d, Abr [Tnv]	2
▽	1	1223627	(00001-) Brush, Disk, Scb, 16.0d, Pyp [Tnv]	2
▽	1	1221546	(00001-) Brush, Disk, Scb, 16.0d, Nyl 6.6 [Tnv]	2
▽	1	1223621	(00001-) Brush, Disk, Scb, 16.0d, Abr [Tnv]	2
▲	2	9014667	(00001-) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Comm]	1
▽	3	1227101	(00001-) Driver Assy, Pad, 13.0d, Brush	2
▽	3	1221549	(00001-) Driver, Pad, 14.0d, Brush [Tnv]	2
▽	3	1221550	(00001-) Driver, Pad, 16.0d, Brush [Tnv]	2
▲	4	9014667	(00001-) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Comm]	1
▲	5	370095	(00001-) Device, Centering, Clip On, TI [Gf Pp]	1
▲	6	41579	(00001-) Washer, Flat, 08, Ss	3
▲	7	04403	(00001-) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, NI, Ss	3
▲	8	10908	(00001-) Nut, T, M4 X 0.70	3
	9	995625	(00001-) Pad, Stripping, 13.0/330, Brown[3m, 5pc]	2
	9	994514	(00001-) Pad, Stripping, 13.0/330, Brown[5pc]	2
	9	995618	(00001-) Pad, Scb, 13.0inch /330 [3m Blu, 5pc]	2
	9	994515	(00001-) Pad, Scb, 13.0inch /330, Blu [5pc]	2
	9	995610	(00001-) Pad, Buff, 13.0/330, Red [3m, 5pc]	2
	9	994516	(00001-) Pad, Buff, 13.0/330, Red [5pc]	2
	9	994513	(00001-) Pad, Polish, 13.0/330, White [5pc]	2
	9	1215461	(00001-) Pad, Polish, 13.0d, Sienna [1pick=5pcs]	2
	9	1215453	(00001-) Pad, Polish, 13.0d, Purple [1pick=5pcs]	2
	9	995626	(00001-) Pad, Stripping, 14.0/355, Brown[3m, 5pc]	2
	9	994520	(00001-) Pad, Stripping, 14.0/355, Brown[5pc]	2
	9	995619	(00001-) Pad, Scb, 14.0inch /355 [3m Blu, 5pc]	2
	9	994519	(00001-) Pad, Scb, 14.0inch /355, Blu [5pc]	2
	9	995611	(00001-) Pad, Buff, 14.0/355, Red [3m, 5pc]	2
	9	994518	(00001-) Pad, Buff, 14.0/355, Red [5pc]	2
	9	994754	(00001-) Pad, Polish, 14.0/355, White [5pc]	2
	9	1215462	(00001-) Pad, Polish, 14.0d, Sienna [1pick=5pcs]	2
	9	1215454	(00001-) Pad, Polish, 14.0d, Purple [1pick=5pcs]	2
	9	995627	(00001-) Pad, Stripping, 16.0/406, Brown[3m, 5pc]	2
	9	994523	(00001-) Pad, Stripping, 16.0/406, Brown[5pc]	2
	9	995620	(00001-) Pad, Scb, 16.0inch /406 [3m Blu, 5pc]	2
	9	994524	(00001-) Pad, Scb, 16.0inch /406, Blu	2
	9	995612	(00001-) Pad, Buff, 16.0/406, Red [3m, 5pc]	2
	9	994525	(00001-) Pad, Buff, 16.0/406, Red [5pc]	2
	9	994526	(00001-) Pad, Polish, 16.0/406, White [5pc]	2
	9	1215463	(00001-) Pad, Polish, 16.0d, Sienna [1pick=5pcs]	2
	9	1215455	(00001-) Pad, Polish, 16.0d, Purple [1pick=5pcs]	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

REPLACEMENT BRUSHES CYLINDRICAL


355427



Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	222304	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Pyp, Spl	2
1	222305	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Nyl, Spl	2
1	222306	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Abr, Spl	2

REPLACEMENT PADS ORBITAL


355478



Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1223247	(00001-	) Pad, Scb, 28 X 14, Blu [1pc=1pad]	1
1	1244690	(00001-	) Pad, Buff, 28 X 14, Red [1pick=1ctn]	1
1	1223246	(00001-	) Pad, Polish, 28 X 14, White [1pc=1pad]	1
1	1223248	(00001-	) Pad, Surf Prep, 28 X 14, Mar [1pc=1pad]	1
1	1223250	(00001-	) Pad, Scb, 28 X 14, Green [1pick=1ctn]	1
1	1228002	(00001-	) Pad, Melamine, 14" X 28" [Case Of 5]	1
2	1221839	(00001-	) Pad, Backer, 28 X 14 (Includes Velcro Fasteners)	1

SCRUB HEAD GROUP, DISK 650MM / 26IN

355421



SCRUB HEAD GROUP, DISK 650MM / 26IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1023067	(00001-) Motor, Ele, 24vdc 0220rpm 0.75hp Gear (Also Requires Qty 2 Ferrite #1227867)	2
▲	2	1031775	(00001-) Brush Kit, Carbon, Motor, Replmt [T5]	1
▲	3	1031681	(00001-) Harness, Connector, Brush- Motor [T5] Us	1
	4	1022549	(00001-) Spacer, Shaft, 17.15b 30.0d 3.0l, Ss	2
	5	1025853	(00001-) Screw, Set, M6 X 1.00 X 35, NI, Ss	8
	6	1222988	(00001-) Knob, Rnd, 31.0d 27.0l M10, Plstc	2
	7	626081	(00001-) Spring, Cmpr, 0.48od .04wir 03.5l	2
	8	1227865	(00001-) Screw, Trs, M6 X 1.0 X 12, Phl, Ss, NI	4
	9	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
	10	397826	(00001-) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
	11	1227709	(00001-) Bracket, Roller, Wall	2
	12	222496	(00001-) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
	13	222403	(00001-) Wheel, 02.0d 0.88w 0.50b	2
	14	08713	(00001-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▽	15	9018835	(00001-) Housing, Disc, 65cm, Afmkt [T600, Na,Ce]	1
▲	16	1247152	(00001-) Bushing, Flng, 10mmb 12mmd 17mml	2
	17	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
	18	1074344	(00001-) Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	19	1210807	(00001-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
	20	130773	(00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	21	9014145	(00001-) Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	22	1212858	(00001-) Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qf08	1
	23	09746	(00001-) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, Ss	2
	24	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	8
	25	08712	(00001-) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	8
	26	1014328	(00001-) Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	2
	27	1071637	(00001-) Hub, Drive, Brush, Disk, 17mmb	2
	28	1017218	(00001-) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
	29	12273	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, NI, Ss	2
	30	1227867	(00001-) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	4
	31	1232324	(00001-) Bumper, Head, 65cm, Skirt, Im	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, DISK 700MM / 28IN

355422



SCRUB HEAD GROUP, DISK 700MM / 28IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1023067	(00001-) Motor, Ele, 24vdc 0220rpm 0.75hp Gear (Also Requires Qty 2 Ferrite #1227867)	2
▲	2	1031775	(00001-) Brush Kit, Carbon, Motor, Replmt [T5]	1
▲	3	1031681	(00001-) Harness, Connector, Brush- Motor [T5] Us	1
	4	1022549	(00001-) Spacer, Shaft, 17.15b 30.0d 3.0l, Ss	2
	5	1025853	(00001-) Screw, Set, M6 X 1.00 X 35, NI, Ss	8
	6	1222988	(00001-) Knob, Rnd, 31.0d 27.0l M10, Plstc	2
	7	626081	(00001-) Spring, Cmpr, 0.48od .04wir 03.5l	2
	8	1227865	(00001-) Screw, Trs, M6 X 1.0 X 12, Phl, Ss, NI	4
	9	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
	10	397826	(00001-) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
	11	1227709	(00001-) Bracket, Roller, Wall	2
	12	222496	(00001-) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
	13	222403	(00001-) Wheel, 02.0d 0.88w 0.50b	2
	14	08713	(00001-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▽	15	9018824	(00001-) Housing, Disc, 70cm, Afmkt [T600, Na,Ce]	1
▲	16	1247152	(00001-) Bushing, Flng, 10mmb 12mmd 17mml	2
	17	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
	18	1074344	(00001-) Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	19	1210807	(00001-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
	20	130773	(00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	21	9014145	(00001-) Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	22	1212858	(00001-) Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qf08	1
	23	09746	(00001-) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, Ss	2
	24	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	8
	25	08712	(00001-) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	8
	26	1014328	(00001-) Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	2
	27	1071637	(00001-) Hub, Drive, Brush, Disk, 17mmb	2
	28	1017218	(00001-) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
	29	12273	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, NI, Ss	2
	30	1227867	(00001-) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	4
	31	1232325	(00001-) Bumper, Head, 70cm, Skirt, Im	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, DISK 800MM / 32IN

355423



SCRUB HEAD GROUP, DISK 800MM / 32IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1023067	(00001-) Motor, Ele, 24vdc 0220rpm 0.75hp Gear (Also Requires Qty 2 Ferrite #1227867)	2
▲	2	1031775	(00001-) Brush Kit, Carbon, Motor, Replmt [T5]	1
▲	3	1031681	(00001-) Harness, Connector, Brush- Motor [T5] Us	1
	4	1022549	(00001-) Spacer, Shaft, 17.15b 30.0d 3.0l, Ss	2
	5	1025853	(00001-) Screw, Set, M6 X 1.00 X 35, NI, Ss	8
	6	1222988	(00001-) Knob, Rnd, 31.0d 27.0l M10, Plstc	2
	7	626081	(00001-) Spring, Cmpr, 0.48od .04wir 03.5l	2
	8	1227865	(00001-) Screw, Trs, M6 X 1.0 X 12, Phl, Ss, NI	4
	9	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
	10	397826	(00001-) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
	11	1227709	(00001-) Bracket, Roller, Wall	2
	12	222496	(00001-) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
	13	222403	(00001-) Wheel, 02.0d 0.88w 0.50b	2
	14	08713	(00001-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▽	15	9018823	(00001-) Housing, Disc, 80cm, Afmkt [T600, Na,Ce]	1
▲	16	1247152	(00001-) Bushing, Flng, 10mmb 12mmd 17mml	2
	17	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
	18	1074344	(00001-) Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	19	1210807	(00001-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
	20	130773	(00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	21	9014145	(00001-) Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	22	1212858	(00001-) Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qf08	1
	23	09746	(00001-) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, Ss	2
	24	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	8
	25	08712	(00001-) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	8
	26	1014328	(00001-) Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	2
	27	1071637	(00001-) Hub, Drive, Brush, Disk, 17mmb	2
	28	1017218	(00001-) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
	29	12273	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, NI, Ss	2
	30	1227867	(00001-) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	4
	31	1232326	(00001-) Bumper, Head, 80cm, Skirt, Im	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN

355424




SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1205799	(00001-	) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	2
2	1218032	(00001-	) Cover, Skirt, 2cyl [T500]	2
3	1218573	(00001-	) Skirt, Side, Scrub, Cyl [T500]	2
4	390996	(00001-	) Screw, Flt, Soc, M10 X 1.50 X 20, 10.9, NI	2
5	1218692	(00001-	) Door, Brush, 2cyl [Machined, T500]	1
6	49697	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	6
7	222184	(00001-	) Pin, Roll, .094d X 0.25l, .094/.097	2
8	222177	(00001-	) Shaft, Plug, Idler	2
9	1057629	(00001-	) Plug, Idler, Brush [Sgl Brg]	2
10	01516	(00001-	) Ring, Retaining, Ext, 0.59d, Basic	2
11	1216647	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .054 Wir	2
12	49914	(00001-	) Pin, Clevis, 0.37d X 4.00l	2
13	630477	(00001-	) Wheel, Pyu, 02.0d 0.38w, Gray	6
14	1207285	(00001-	) Latch, Draw, Rbr, W/ Keeper, Yellow	2
15	49697	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	6
16	1221161	(00001-	) Tie, Cable, Nyl, Push Mount, 76mm Max D	1
17	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	3
18	1218242	(00001-	) Bracket, Spring, Tray, Debris [T500]	1
19	1217942	(00001-	) Housing, Cyl, 70cm [Machined]	1
20	1029358	(00001-	) Deflector, Water, Cyl Head	1
21	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	7
22	9014145	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
23	1212987	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Pm06, Swivel	1
24	1046049	(00001-	) Tube Assy, Bar, Spray, 70cm [T5, 5680]	1
25	1025580	(00001-	) Fitting, Pipe, Cap, P06, Nyl	2
26	1218153	(00001-	) Bracket, Tray, Debris [T500]	1
27	1218144	(00001-	) Tray, Debris, 700mm [Im] [Rhine]	1
28	1218577	(00001-	) Bracket, Slide, Tray, Debris	1
29	1219969	(00001-	) Panel Wldt, Wrap, Brush [T500]	1

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN - CONT'D

355430



SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN - CONT'D


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1205799	(00001-	) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	12
2	1218032	(00001-	) Cover, Skirt, 2cyl [T500]	2
3	1218573	(00001-	) Skirt, Side, Scrub, Cyl [T500]	2
4	1218012	(00001-	) Cover, Belt, 2 Cyl [T500]	2
5	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	16
▽	6	9015765	(00001-) Belt Replacement Kit (Cylindrical)	1
▲		1035888	(00001-) Belt, Drive, 6grv, 508 L X 14 W, [6pj]	2
▲	7	1203758	(00001-) Tool, Installation, Belt	1
▽	8	9018012	(00001-) Bracket Assy, Motor, Ci (Includes Bearings And Tube - Not Available Separately)	2
▲	9	1035173	(00001-) Sheave, 06grv, 2.96pd 0.59b, Alm [Pj]	1
▲	10	1020341	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
▲	11	1021050	(00001-) Shaft, Drive, 15.0d X 65.5l [T5, 1610]	1
▲	12	00961	(00001-) Key, Sq, 0.19 X 0.19, 0.50l	1
▲	13	00911	(00001-) Key, Sq, 0.19 X 0.19, 0.75l	1
▲	14	378805	(00001-) Plug, Drive, Brush, Mach	1
	15	1033528	(00001-) Sheave, 06grv, 1.33pd 0.50b, Alm [Pj]	2
	16	00954	(00001-) Key, Sq, 0.12 X 0.12, 1.00l	2
▽	17	1223429	(00001-) Motor, Ele, 24vdc 1500rpm 0.60hp (Also Requires Qty 1 Ferrite #1065665)	2
▲		1031775	(00001-) Brush Kit, Carbon, Motor, Replmt [T5]	1
	18	1052895	(00001-) Harness, Adapter, Motor [T7/T5]	1
	19	1065665	(00001-) Inductor, 32.3mml [Ferrite 10- 250mhz]	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, ORBITAL 700MM / 28IN

355425



SCRUB HEAD GROUP, ORBITAL 700MM / 28IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1219913	(00001-) Motor, Ele, 24vdc, 2200rpm, 0.75hp 28.0a (Also Requires Qty 1 Ferrite #1065665)	1
▲	2	1059370	(00001-) Brush, Motor, Replmt [Bag Of 4]	1
▲	3	1031681	(00001-) Harness, Connector, Brush- Motor [T5] Us	1
	4	1231238	(00001-) Key, Sq, 5mm X 5mm X 22mm	1
	5	1020341	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	6
	6	1220910	(00001-) Bracket Wldt, Mtg, Head	1
	7	1212543	(00001-) Isolator, Neoprene, 1.25" X 1.25", M8	13
	8	08713	(00001-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
	9	1074344	(00001-) Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	10	1210807	(00001-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
	11	01685	(00001-) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	6
	12	1014918AM	(00001-) Wheel, 03.0d 0.88w 0.31b, W/ Bshg, Rbr	2
	13	1221766	(00001-) Housing Wldt, Brush	1
	14	1210221	(00001-) Washer, Wave, .515b, .875d, .013, Ss	2
	15	01685	(00001-) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
	16	33401	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, FI, Ss	2
	17	1212807	(00001-) Fitting, Plstc, Str, Qm08/Bm08	1
	18	607776	(00001-) Clamp, Hose, Wir, .73 - .77, Silver	1
	19	1234853	(00001-) Manifold, Bar, Spray [28in]	1
	20	140916	(00001-) Clamp, Cable, Nyl, 0.62d, Nat	5
	21	01683	(00001-) Washer, Flat, 10, Ss	4
	22	09739	(00001-) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	4
	23	1221850	(00001-) Spacer, Head	4
	24	9015774	(00001-) Eccentric Drive Kit, Orbital	1
	25	09163	(00001-) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 16, 18- 8,Ss	4
▽	26	9015416	(00001-) Driver Kit, Pad, Ci [T500] (Includes Driver Plate, Driver Face, & Red Buffing Pad)	1
▲	27	1220627	(00001-) Face, Pad Driver	1
	28	1212710	(00001-) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 35, 10.9,NI	6
	29	74077	(00001-) Screw, Flt, Soc, M8 X 1.25 X 25, Ss	4
	30	1065665	(00001-) Inductor, 32.3mml [Ferrite 10- 250mhz]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK GROUP

355415



RECOVERY TANK GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9015751	(00001-) Kit, Cover, Recvy, Ci [Ce,T500]	1
▲	2	9015756	(00001-) Seal, Cover, Recvy, Ci [T500]	1
	3	1219333	(00001-) Support, Lid, Recvy Tank	1
	4	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	12
	5	1046631	(00001-) Knob, Rnd,19.4d 7.6l M6 X 20, Plstc, Pl	2
	6	1223499	(00001-) Shield, Spray, Recvy Tank	1
	7	11329	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	3
	8	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	3
	9	1207368	(00001-) Mount, Vacfan, 5.7/6.6	1
	10	1062016	(00001-) Isolator, Vib, .75d	3
▽	11	1226905	(00001-) Fan, Vacuum, 6.6d, 024vdc, 2 Stage (Also Requires Qty 1 Ferrite #1065665)	1
▲		1206774	(00001-) Vr, Brush Kit, Motor, Fan	1
	12	1068577	(00001-) Muffler, Exhaust, Vacfan, 150mmI [T2/T3]	1
	13	100038	(00001-) Gasket, .50, 02.63id 05.75od, Adh [Epdm]	1
	14	1217669	(00001-) Hinge Assy, 7.0 Pin, 11 Ga, 100l X 105w	2
	15	9015757	(00001-) Seal, Tank, Recvy, Ci [T500/T500e]	1
	16	9015760	(00001-) Kit, Tank, Recvy, Ci [T500]	1
	17	1219334	(00001-) Hinge, 4mm Pin, 2.0thk X 83.0mmw, 3 Leaf	2
	18	1210807	(00001-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
	19	1065665	(00001-) Inductor, 32.3mmI [Ferrite 10- 250mhz]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, PINCH CUFF SCREW CAP

355732



RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, PINCH CUFF SCREW CAP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	11329	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	2
2	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
3	1011777	(00001-	) Mount, Float, Mold	1
4	630052	(00001-	) Float, Shut- Off, (2)Ball, 1.75d	1
5	1013628	(00001-	) Gasket, Mtg, Float, .125th, Neo, Adh	1
6	1207357	(00001-	) Tray, Debris, Tank, Recvy [T300]	1
7	1219618	(00001-	) Tube, Hose, Adapter, 1.5d [T500]	1
8	1037106	(00001-	) Gasket, Adapter, Hose .13, Neo	1
▽	9	1247083	(11932-) Hose Assy, Drain, 1.5id X 26.4l [Pu] (Gray - Standard)	1
▲▽	10	1219134	(11932-) Cap, Drain Assy [Gray]	1
▲▲		1008637	(11932-) Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
	11	11531	(00001-) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06- 2.00d, .56w	1
	12	1224414	(00001-) Hose Assy, W/2cuff, 1.5d 033l 1.5/1.5[Pu] (Gray - Standard)	1
	13	22297	(00001-) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56- 2.50d, .50w	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, CONTROL VALVE

355479



RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, CONTROL VALVE


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	11329	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	2
2	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
3	1011777	(00001-	) Mount, Float, Mold	1
4	630052	(00001-	) Float, Shut- Off, (2)Ball, 1.75d	1
5	1013628	(00001-	) Gasket, Mtg, Float, .125th, Neo, Adh	1
6	1207357	(00001-	) Tray, Debris, Tank, Recvy [T300]	1
7	1219618	(00001-	) Tube, Hose, Adapter, 1.5d [T500]	1
8	1037106	(00001-	) Gasket, Adapter, Hose .13, Neo	1
▽	9	9015726	(00001- 11931) Hose Kit, Drain, Pu, W/ Valve, Ci[T500] (Gray - Standard) - (No Longer Available - Replaced by 1247083 - Pinch Cuff Screw Cap Style)	1
▲	10	1051986	(00001- 11931) Valve, Ball, 2way, 1.0id Pvc, W/Handle (No Longer Available - Replaced by 1247083 - Pinch Cuff Screw Cap Style)	1
▲	11	1225817	(00001- 11931) Hose Assy, W/2cuff, 1.5d 027l 2.0/1.5[Pu] (Gray - Standard)	1
▲	12	11531	(00001- 11931) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06- 2.00d, .56w	1
	13	11531	(00001-) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06- 2.00d, .56w	1
	14	1224414	(00001-) Hose Assy, W/2cuff, 1.5d 033l 1.5/1.5[Pu] (Gray)	1
	15	22297	(00001-) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56- 2.50d, .50w	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SOLUTION TANK GROUP

355414




SOLUTION TANK GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1217505	(00001-	) Tank, Soltn, Rm- TI Trmmd [Rhine]	1
2	1237555	(11171-	) Tray, Accssry, Rh, [T500]	1
2	1218444	(00001- 11170	) Tray, Accssry, Rh, [Rhine] (Replaced By 1237555)	1
3	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	15
4	1018155	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	1
5	1012965	(00001-	) Cap, Port, Soltn Fill	1
6	1225412	(00001-	) Cover, Standard- Fill	1
7	1220263	(00001-	) Seal, Bulk Head, Water	1
8	9015728	(00001-	) Hose Kit, Drain, Soltn, Ci [T500/T500e]	1
9	1218443	(00001-	) Tray, Accssry, Lh, [Rhine]	1
10	11399	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.81- 1.50d, .50w	1
11	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	4
12	140300	(00001-	) Clamp, Cable, Stl, 0.50d [Insulated]	1
13	9015758	(00001-	) Seal, Tank, Soltn, Ci [T500/T500e]	1
14	1221012	(00001-	) Bracket Wldt, Actuator	1
15	140154	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	1
16	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
17	11329	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	2
18	1221803	(00001-	) Cable, Glv .13d 10.5l .38eye /.38eye	1
19	1018155	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	3
20	07514	(00001-	) Washer, Lock, Int, 10, Ss	3
21	621443	(00001-	) Chain, Ball, 10, 0157mml, Ss	1
22	1219917	(00001-	) Screen, Fltr, 2.0 X 8.7	1
23	9015758	(00001-	) Seal, Tank, Soltn, Ci [T500/T500e]	1
24	9015788	(00001-	) Kit, Cover, Fill [T500/T500e Ce]	1
24	9015789	(00001-	) Kit, Cover, Fill [T500/T500e Ce][Ech2o]	1
25	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
26	1229734	(00001-	) Seal, Neo, 0.88, 1.00w 3.6l Adh	1
27	1214292	(00001-	) Bracket, Hanger, Rail, Lrg (Option)	1

STANDARD ELECTRICAL GROUP

355442



STANDARD ELECTRICAL GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1218761	(00001-	) Bracket, Mtg [Circuitbreakers- T500]	1
2	1208816	(00001-	) Circuitbreaker, 04.0a, Resetable	1
3	1064191	(00001-	) Boot, Circuitbreaker	2
4	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	5
5	1205799	(00001-	) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	9
6	383729	(00001-	) Circuitbreaker, 60.0a	1
7	1058340	(00001-	) Plug, Hole, Rnd, 0.63h 0.1l, Blk (Models without Spray Wand Option)	1
8	01683	(00001-	) Washer, Flat, 10, Ss	1
9	09739	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	1
10	1228510	(00001-	) Relay, 24vdc, 80a, Spst No, Plug- In	1
11	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	4
12	41140	(00001-	) Washer, Lock, Int- Ext, 0.25	3
13	1223824	(00001-	) Bracket Wldt, Mtg, Cntrl, [T300/T300e]	1
14	9015776*	(00001-	) Drive Module Kit, Ci	1
15	02938	(00001-	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	2
16	33931	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss	2
▽	17	9015784	(00001-) Kit, Control Board, Ci [T500]	1
▲		27964	(00001-) Strap, Ground, Static, Disposable	1
▲		1071235	(00001-) Cable [Usb, 2m, A- Male To Mini- B- Male]	1
18	1220930	(00001-	) Circuitboard, Silpad [T500, Main Scrub]	1
19	1209448	(00001-	) Standoff, Circuitboard, .25	1
20	41361	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Brs	6
21	1209373	(00001-	) Washer, Flat, M8.4b X 16d X 1.6, Brs	3
22	43952	(00001-	) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	5
23	607461	(00001-	) Screw, Set, M8 X 1.25 X 35, NI	3
24	1205345	(00001-	) Stand- Off, Wir, M8, Insulator, Panel	2
25	1212780	(00001-	) Busbar, 125a 0.188 0.750w 2.638l	2
26	1061910	(00001-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Brs	1
27	1061918	(00001-	) Washer, Flat, 0.25b 0.47d .06, Brs	1
28	07515	(00001-	) Washer, Lock, Int, 0.25, Ss	1
29	1219045	(00001-	) Gasket, Cover, Circuitboard	1
30	1234401	(00001-	) Heatsink, Mtg, Circuitboard, Machined	1
31	1020174	(00001-	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 03ft	1
32	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
33	32984	(00001-	) Washer, Lock, Int, 0.31	2
34	386868	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 12, Ss	2
35	1064187	(00001-	) Circuitbreaker, 10.0a, Resetable	1


* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

FRAME AND DRIVE GROUP, DISK AND CYLINDRICAL

355419



FRAME AND DRIVE GROUP, DISK AND CYLINDRICAL


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1219118	(00001-	) Frame Wldt, Front [T500]	1	
2	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	13	
3	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	6	
4	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	9	
5	08713	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	9	
6	71579	(00001-	) Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l	1	
7	1219137	(00001-	) Frame Wldt, Rear [T500]	1	
8	1020168	(00001-	) Molding, Afrmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1	
9	1212422	(00001-	) Caster, Swivel [Wicke 224051]	2	
10	09741	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	2	
11	140058	(00001-	) Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]	2	
12	1223583	(00001-	) Wheel, Scrbr, 213mm, W/ Taper	2	
13	606001	(00001-	) Bracket, Mtg, Transaxle, Pl [1510, T5]	2	
▽	14	1228691	(00001-	) Transaxle, Ele, 24vdc, 138 Rpm [Asi, 4]	1
▲		612874	(00001-	) Coupling, Transaxle, Replmt	1
▲		612880	(00001-	) Joint, Transaxle, Replmt	1
▲▽	15	1031723	(00001-	) Motor, Transaxle, 24vdc, Afrmkt [T5]	1
▲▲	16	614166	(00001-	) Brush Kit, Carbon, Transaxle, Replmt [4]	1
▲	17	1021167	(00001-	) Key, Woodruff, 5mm	2
	18	39890	(00001-	) Washer, Flat, M8, Fendr	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

FRAME AND DRIVE GROUP, ORBITAL

355419



FRAME AND DRIVE GROUP, ORBITAL


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1219118	(00001-	) Frame Wldt, Front [T500]	1	
2	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	13	
3	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	6	
4	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	9	
5	08713	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	9	
6	71579	(00001-	) Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l	1	
7	1219137	(00001-	) Frame Wldt, Rear [T500]	1	
8	1020168	(00001-	) Molding, Afrmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1	
9	1212422	(00001-	) Caster, Swivel [Wicke 224051]	2	
10	09741	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	2	
11	140058	(00001-	) Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]	2	
12	1223583	(00001-	) Wheel, Scrbr, 213mm, W/ Taper	2	
13	606001	(00001-	) Bracket, Mtg, Transaxle, Pl [1510, T5]	2	
▽	14	1220970	(00001-	) Transaxle, Ele, 24vdc, 107rpm [Asi, 4]	1
▲		612874	(00001-	) Coupling, Transaxle, Replmt	1
▲		612880	(00001-	) Joint, Transaxle, Replmt	1
▲▽	15	1031723	(00001-	) Motor, Transaxle, 24vdc, Afrmkt [T5]	1
▲▲	16	614166	(00001-	) Brush Kit, Carbon, Transaxle, Replmt [4]	1
▲	17	1021167	(00001-	) Key, Woodruff, 5mm	2
	18	39890	(00001-	) Washer, Flat, M8, Fendr	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

HEAD LIFT GROUP, DISK


355428



HEAD LIFT GROUP, DISK

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	387431	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 130, Ss	2
2	32662	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 1.22d .06, Ss	2
3	45261	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.97od .11wir 02.5l	2
4	1224334	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.51b 0.63d 1.5l, Pl	2
5	1219491	(00001-	) Sleeve, 0.40id .50d 4.25l, Ss	2
6	32486	(00001-	) Washer, Flat, 0.53b 1.06d .10, Stl, Pl	2
7	1221206	(00001-	) Actuator, 24vdc, 07.0strk, 0600lb	1
8	130041	(00001-	) Tie, Cable, Nyl, 11.5l .19w	5
9	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
10	140626	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	1
11	29558	(00001-	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	1
12	1219912	(00001-	) Bracket, Guide, Head[T500]	1
13	1220305	(00001-	) Tube, Plstc, 0.51id 0.98od 02.8l	1
14	1221507	(00001-	) Pivot Wldt, Head, Scrub [T500]	1
15	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
16	1227530	(00001-	) Screw, Leveler, M8x75	1
17	222363	(00001-	) Spring, Extn, 1.23od 0.15wir 06.5l	2
18	606056	(00001-	) Tube, 0.32id 0.62od 01.0l, Stl, Pl	2
19	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
20	74440	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, NI, Ss	2
21	222027	(00001-	) Arm, Lift, Head	2
22	02942	(00001-	) Pin, Hair, Cotter, 0.62d .120 Wir	2
23	222210	(00001-	) Pin, Clevis, 0.62d X 2.12l	2
24	32662	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 1.22d .06, Ss	2
25	63185	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.85od .09wir 02.0l	2
26	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
27	140626	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	3
28	374225	(00001-	) Pin, Clevis, 0.50d X 3.75l	2
29	1225719	(00001-	) Bracket, Pin Holder	2
30	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
31	07785	(00001-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Ss	4
32	995585	(00001-	) Plate, Thread, Switch	1
33	1224191	(00001-	) Bracket, Spring, Suspension, Head	1
34	1215716	(00001-	) Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts]	1
35	33933	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, Ss	2
36	11211	(00001-	) Pin, Clevis, 0.50d X 2.25l	1
37	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
38	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	1
39	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
40	08713	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
41	1222374	(00001- 12590	) Frame Wldt, Hardstop [T500] (No Longer Available)	1
42	01685	(00001- 12590	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
43	08713	(00001- 12590	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2

HEAD LIFT GROUP, CYLINDRICAL




HEAD LIFT GROUP, CYLINDRICAL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	387431	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 130, Ss	2
2	32662	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 1.22d .06, Ss	2
3	45261	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.97od .11wir 02.5l	2
4	1224334	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.51b 0.63d 1.5l, PI	2
5	1219491	(00001-	) Sleeve, 0.40id .50d 4.25l, Ss	2
6	32486	(00001-	) Washer, Flat, 0.53b 1.06d .10, Stl, PI	2
7	1221206	(00001-	) Actuator, 24vdc, 07.0strk, 0600lb	1
8	130041	(00001-	) Tie, Cable, Nyl, 11.5l .19w	5
9	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
10	140626	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	1
11	29558	(00001-	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	1
12	1219912	(00001-	) Bracket, Guide, Head[T500]	1
13	1014020	(00001-	) Roller, 0.99d 0.50b 0.95l, Acetal	1
14	1221507	(00001-	) Pivot Wldt, Head, Scrub [T500]	1
15	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
16	1227530	(00001-	) Screw, Leveler, M8x75	1
17	222363	(00001-	) Spring, Extn, 1.23od 0.15wir 06.5l	2
18	606056	(00001-	) Tube, 0.32id 0.62od 01.0l, Stl, PI	2
19	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
20	74440	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, NI, Ss	2
21	222027	(00001-	) Arm, Lift, Head	2
22	02942	(00001-	) Pin, Hair, Cotter, 0.62d .120 Wir	2
23	222210	(00001-	) Pin, Clevis, 0.62d X 2.12l	2
24	32662	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 1.22d .06, Ss	2
25	63185	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.85od .09wir 02.0l	2
26	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
27	140626	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	3
28	374225	(00001-	) Pin, Clevis, 0.50d X 3.75l	2
29	1225719	(00001-	) Bracket, Pin Holder	2
30	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
31	07785	(00001-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Ss	4
32	995585	(00001-	) Plate, Thread, Switch	1
33	1224191	(00001-	) Bracket, Spring, Suspension, Head	1
34	1215716	(00001-	) Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts]	1
35	33933	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, Ss	2
36	11211	(00001-	) Pin, Clevis, 0.50d X 2.25l	1
37	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
38	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	1
39	607920	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.70od .10wir 01.0l, Mw	2
40	140045	(00001-	) Washer, Flat, 0.51b 1.25d .06, Ss	4
41	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
42	08713	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2

HEAD LIFT GROUP, ORBITAL

355429




HEAD LIFT GROUP, ORBITAL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1221206	(00001-	) Actuator, 24vdc, 07.0strk, 0600lb	1
2	29558	(00001-	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	1
3	140626	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	1
4	1226754	(00001-	) Pin, Clevis, .50d X 7.00l	1
5	1226759	(00001-	) Spacer, .500 Id X .875 Od	1
6	1224233	(00001-	) Pin, Guide, Spring, Head	2
7	1013936	(00001-	) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	1
8	1226640	(00001-	) Spring, Wave, .512 Id X .709 Od X .375	1
9	32486	(00001-	) Washer, Flat, 0.53b 1.06d .10, Stl, Pl	1
10	1225960	(00001-	) Washer, Thrust, 0.89b 1.50d 0.13w, Bnz	2
11	1227036	(00001-	) Spring, Cmpr, 1.10od .085wir 03.0l	2
12	1059990	(00001-	) Sleeve, Flng, 0.32b 1.00/0.50d 0.6l, Ss	3
13	608562	(00001-	) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .06, Nyl	6
14	630188	(00001-	) Bearing, Journal, .50id X .25l	3
15	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	3
16	74440	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, NI, Ss	2
17	1016399	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, NI, Ss	1
18	1212543	(00001-	) Isolator, Neoprene, 1.25" X 1.25", M8	2
19	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
20	1224295	(00001-	) Brkt Wldt, Lift	1
21	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
22	08713	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
23	33933	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, Ss	6
24	1215716	(00001-	) Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts]	3
25	995585	(00001-	) Plate, Thread, Switch	3
26	1221043	(00001-	) Arm Wldt, Lift	1
27	130041	(00001-	) Tie, Cable, Nyl, 11.5l .19w	5


SHROUD GROUP, DISK AND ORBITAL

355417



Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1219723	(00001-	) Cover, Head, Disc [T500]	1
2	11329	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	5
3	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	5
4	80491	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.2l [430ss]	3


SHROUD GROUP, CYLINDRICAL



Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1219724	(00001-	) Cover, Head, Cylrcrl [T500]	1
2	11329	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	5
3	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	5
4	80491	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.2l [430ss]	3

LOWER CONSOLE GROUP, ON-BOARD CHARGER

355506



LOWER CONSOLE GROUP, ON-BOARD CHARGER


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1203802	(00001-) Cover, Column, Cntrl	1
▽	2	1011402	(00001-) Switch, Key	1
▲	3	1017696	(00001-) Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
	4	582150	(00001-) Plug, Hole, Rt, 1.23 X 1.12, Nyl	2
	5	1011735	(00001-) Switch, Safety, Shutoff	1
	6	1064038	(00001-) Gauge, Hourmeter, 05- 277 Volt, Ac / Dc	1
	7	1205496	(00001-) Hook, Cord	2
	8	1043573	(00001-) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	9
	9	130773	(00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	3
	10	1207290	(00001-) Cover, Charger	1
	11	611311	(00001-) Spring, Cmpr, 0.40od .05wir 00.5l, Pl,Mw	1
	12	1024965	(00001-) Bolt, Shld, 08mmd X 030mm, M06 X 1.0	1
▽	13	1220856	(00001-) Charger, 24vdc 25a 115- 240vac [On- Board]	1
▲	14	605387	(00001-) Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1
	15	1032849	(00001-) Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	15	1032820	(00001-) Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1
	16	1020341	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
	17	1231373	(00001-) Frame, Column, Cntrl [Im], T600	1
	18	378969	(00001-) Clamp, Cable, Stl, 0.56d X 0.38w, 1hole	1
	19	1248098	(00001-) Screw, Btn, FIng, M6 X 1.0 X 30, 10.9	1
▽	20	1073634	(00001-) Harness, Chrgr, 12ga [M8 Ring/M8 Ring]	1
▲	21	605387	(00001-) Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

LOWER CONSOLE GROUP, OFF- BOARD CHARGER

355507



LOWER CONSOLE GROUP, OFF- BOARD CHARGER


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1203802	(00001-) Cover, Column, Cntrl	1
▽	2	1011402	(00001-) Switch, Key	1
▲	3	1017696	(00001-) Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
	4	582150	(00001-) Plug, Hole, Rt, 1.23 X 1.12, Nyl	2
	5	1011735	(00001-) Switch, Safety, Shutoff	1
	6	1064038	(00001-) Gauge, Hourmeter, 05- 277 Volt, Ac / Dc	1
	7	1043573	(00001-) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	2
	8	130773	(00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	9	995585	(00001-) Plate, Thread, Switch	1
	10	1215716	(00001-) Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts]	1
	11	1208599	(00001-) Bracket Assy, Plug, Charger	1
	12	06922	(00001-) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 20, 4.8	4
	13	1043573	(00001-) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	2
	14	1020341	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
	15	1231373	(00001-) Frame, Column, Cntrl [Im], T600	1
▽	16	1073634	(00001-) Harness, Chrgr, 12ga [M8 Ring/M8 Ring]	1
▲	17	605387	(00001-) Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1
▽	18	9015391	(00001-) Charger Assy, Off- Board [T500/T500e]	1
▲	19	605387	(00001-) Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1
	20	1032849	(00001-) Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	20	1032820	(00001-) Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE HANDLE, PRO- MEMBRANE PANEL

355446



CONSOLE HANDLE, PRO- MEMBRANE PANEL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9015778*	(00001-) Bezel Kit, Membrane [T500]	1
▲▽	2	9015779	(00001-) Screen Kit [T500]	1
▲	3	1245824	(12690-) Gasket, Console	1
▲▲	4	1205618	(00001-) Cap, Usb	1
▲	5	1071235	(00001-) Cable [Usb, 2m, A- Male To Mini- B- Male]	1
	6	1205323	(00001-) Switch, 0.1a, Spdt [Micro, Straight]	1
	7	1234365	(00001-) Dial, Range, Speed	1
	8	1246392	(11811-) Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7]	1
	8	1204930	(00001- 11810) Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7] (Replaced by 1246392)	1
	9	1209730	(00001-) Cap, Toggle, Direction	1
	10	1209673	(00001-) Switch Assy, Toggle, Direction	1
	11	1203787	(00001-) Housing, Handle, Cntrl, Top	2
	12	1215863	(00001-) Screw, Pan, Torx, M8 X 3.5 X 25[Remform]	2
	13	140027	(00001-) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	2
	14	1205143	(00001-) Shaft Assy, Bail, Handle	1
	15	1020280	(00001-) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1
	16	1205781	(00001-) Spring, Return, Bail	1
	17	1222608	(00001-) Housing, Handle, Cntrl, Bottom, Slotted	1
	18	1205778	(00001-) Handle, Bail [Machined]	1
	19	1205799	(00001-) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	2
	20	1207004	(00001-) Cover, Handle, Cntrl	1
	21	1043573	(00001-) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	15
	22	1063909	(12690-) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1


* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE HANDLE, PRO-PANEL LCD

355447



CONSOLE HANDLE, PRO- PANEL LCD

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9014135*	(00001-) Bezel Kit, Propel, Lcd Pro- Panel,Ci (Also Requires Qty 1 Ferrite #1229342)	1
▲	2	1205618	(00001-) Cap, Usb	1
▲	3	1245824	(12690-) Gasket, Console	1
▲	4	1071235	(00001-) Cable [Usb, 2m, A- Male To Mini- B- Male]	1
	5	1205323	(00001-) Switch, 0.1a, Spdt [Micro, Straight]	1
	6	1234365	(00001-) Dial, Range, Speed	1
	7	1246392	(11811-) Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7]	1
	7	1204930	(00001- 11810) Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7] (Replaced by 1246392)	1
	8	1209730	(00001-) Cap, Toggle, Direction	1
	9	1209673	(00001-) Switch Assy, Toggle, Direction	1
	10	1203787	(00001-) Housing, Handle, Cntrl, Top	2
	11	1215863	(00001-) Screw, Pan, Torx, M8 X 3.5 X 25[Remform]	2
	12	140027	(00001-) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	2
	13	1205143	(00001-) Shaft Assy, Bail, Handle	1
	14	1020280	(00001-) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1
	15	1205781	(00001-) Spring, Return, Bail	1
	16	1222608	(00001-) Housing, Handle, Cntrl, Bottom, Slotted	1
	17	1205778	(00001-) Handle, Bail [Machined]	1
	18	1205799	(00001-) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	2
	19	1207004	(00001-) Cover, Handle, Cntrl	1
	20	1229342	(00001-) Inductor, Ferrite [110@100hz]	1
	21	1043573	(00001-) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	15
	22	1063909	(12690-) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1


* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE LIFT GROUP

355441




SQUEEGEE LIFT GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
2	1221959	(00001-	) Bracket, Wldt, Lift, Sqge [T500]	1
3	1216647	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .054 Wir	3
4	391179	(00001-	) Pin, Clevis, 0.37d X 2.62l	1
5	1230368	(00001- 11012	) Guide, Spring (Replaced by 9016898)	1
6	1225960	(00001- 10571	) Washer, Thrust, 0.89b 1.50d 0.13w, Bnz	1
7	1228773	(00001-	) Spring, Cmpr, 1.25od, .625id, 2.0l	1
8	12309	(00001-	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 30, Ss	2
9	140045	(00001-	) Washer, Flat, 0.51b 1.25d .06, Ss	5
10	1219466	(00001-	) Bracket, Pivot, Sqge [T500]	1
11	1013662	(00001-	) Bushing, Sleeve, 12mmb 16mmd 7mml, Pm Yel	2
12	57598	(00001-	) Pin, Clevis, 0.37d X 3.25l	2
13	1212533	(00001-	) Cover, Pedal, Lift	1
14	1220505	(00001-	) Bracket Wldt, Mtg, Sqge [T500]	1
15	09741	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	2
16	140127	(00001-	) Washer, Thrust, 0.51b 1.00d 0.12w, Brz	1
17	82226	(10572- 11012	) Washer, Flat, 0.91b 1.38d .06, Stl, Pl	2
18	995585	(00001-	) Plate, Thread, Switch	1
19	1215716	(00001-	) Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts]	1
20	33933	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, Ss	2
21	1235860	(11013-	) Guide, Spring	1

SQUEEGEE ASSEMBLY, 500MM / 20IN

355437



SQUEEGEE ASSEMBLY, 500MM / 20IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9014172	(00001-	) Squeegee Kit, Linatex, Ci [T300/E/Ss300]	1
▲	1 1230946	(00001-	) Frame, Sqge, 50cm, Mach [T300]	1
▲	2 07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	3 140027	(00001-	) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	4
▲	4 222460	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.5l [430ss]	2
▲	5 1010560	(00001-	) Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non- Marking	2
▲	6 1016399	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, NI, Ss	2
▲	7 1212755	(00001-	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	2
▲	8 1213677	(00001-	) Knob, Star, 2.00od 4ear M8x1.25 [Yel]	4
▲	9 17461	(00001-	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.75l	2
▲	10 1216647	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .054 Wir	2
▲	11 1017091	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.50od .04wir 00.8l	2
▲	12 22290	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	2
▲	13 09026	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
▲	14 630477	(00001-	) Wheel, Pyu, 02.0d 0.38w, Gray	2
▲	15 1222109	(xxxxx-	) Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	16 1209631	(00001-	) Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	17 1210756	(00001-	) Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲	18 140154	(xxxxx-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	1
▲	19 140060	(xxxxx-	) Washer, .505 X .750 X 0.45 Wave	1
▲	20 01684	(xxxxx-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	21 12277	(xxxxx-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	1
▲	22 1203638	(00001-	) Retainer, Sqge [T300]	1
▲▽	23 9015731	(00001-	) Blade Kit, 500mm, Linatex (Standard)	1
▲▲	24 1203953	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 836l, Linatex[500mm] (Standard)	1
▲▲	25 1203954	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 788l, Linatex[500mm] (Standard)	1
▽	23 9015732	(00001-	) Blade Kit, 500mm, Urethane (Option)	1
▲	24 1215609	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 836l, Urethane[500mm] (Option)	1
▲	25 1215611	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 788l, Urethane[500mm] (Option)	1
▽	23 9015730	(00001-	) Blade Kit, 500mm, Gum (Option)	1
▲	24 1215610	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 836l, Gum[500mm] (Option)	1
▲	25 1215612	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 788l, Gum[500mm] (Option)	1
	26 1212683	(00001- xxxxx	) Screw, Captive, M5, Knurled [Snap In]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN

355438



SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9015301	(00001-) Squeegee Kit, 650mm, Ci	1
▲	1	1243537	(123339-) Frame, Sqge, 65cm, Mach [T500/T600]	1
▲	1	1221259	(00001- 12338) Frame, Sqge, 65cm, Mach [T500] (Replaced by 1243537)	1
▲	2	59658	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, NI, Ss	2
▲	3	222496	(00001-) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001-) Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001-) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1212755	(00001-) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	4
▲	7	1074204	(00001-) Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001-) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(00001-) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	10	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
▲	11	1222236	(00001-) Bracket Wldt, Caster, Rh Sqge[T500]	1
▲	12	1006343	(00001-) Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr PI	2
▲	13	1222001	(00001-) Bracket Wldt, Caster, Lh Sqge [T500]	1
▲	14	12277	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	1
▲	15	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	140060	(00001-) Washer, Wave- Spring, .505 .750 .045	1
▲	17	140154	(00001-) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	1
▲	18	1222109	(00001-) Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	19	1209631	(00001-) Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	20	1210756	(00001-) Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲▽	21	9015734	(00001-) Blade Kit, 650mm, Linatex (Standard)	1
▲▲	22	1221585	(00001-) Blade, Sqge, Rear, 1166l, Linatex[650mm] (Standard)	1
▲▲	23	1232680	(00001-) Blade, Sqge, Front, 1072l Linard[650mm] (Standard)	1
▲	24	1221260	(00001-) Retainer, Sqge, 65cm [T500]	1
▲	25	1230738	(00001-) Bracket, Sqge Bumper	2
▽	21	9015735	(00001-) Blade Kit, 650mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228909	(00001-) Blade, Sqge, Rear, 1136l,Urethane[650mm] (Option)	1
▲	23	1228915	(00001-) Blade, Sqge, Front,1072l,Urethane[650mm] (Option)	1
▽	21	9015733	(00001-) Blade Kit, 650mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228910	(00001-) Blade, Sqge, Rear, 1136l, Gum[650mm] (Option)	1
▲	23	1228919	(00001-) Blade, Sqge, Front, 1072l Gum[650mm] (Option)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN

355439



SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9015302	(00001-) Squeegee Kit, 700mm, Ci	1
▲	1	1241632	(12397-) Frame, Sqge, 70cm, Mach [T500/T600]	1
▲	1	1220309	(00001- 12396) Frame, Sqge, 70cm, Mach [T500 ,T600] (Replaced by 1241632)	1
▲	2	59658	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, NI, Ss	2
▲	3	222496	(00001-) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001-) Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001-) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1212755	(00001-) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	4
▲	7	1074204	(00001-) Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001-) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(00001-) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	10	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
▲	11	1222236	(00001-) Bracket Wldt, Caster, Rh Sqge[T500]	1
▲	12	1006343	(00001-) Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr PI	2
▲	13	1222001	(00001-) Bracket Wldt, Caster, Lh Sqge [T500]	1
▲	14	12277	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	1
▲	15	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	140060	(00001-) Washer, Wave- Spring, .505 .750 .045	1
▲	17	140154	(00001-) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	1
▲	18	1222109	(00001-) Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	19	1209631	(00001-) Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	20	1210756	(00001-) Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲▽	21	9015737	(00001-) Blade Kit, 700mm, Linatex (Standard)	1
▲▲	22	1221572	(00001-) Blade, Sqge, Rear, 1204l, Linatex[700mm] (Standard)	1
▲▲	23	1232679	(00001-) Blade, Sqge, Front, 1148l Linard[700mm] (Standard)	1
▲	24	1220783	(00001-) Retainer, Sqge, 70cm [T500]	1
▲	25	1230738	(00001-) Bracket, Sqge Bumper	2
▽	21	9015738	(00001-) Blade Kit, 700mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228904	(00001-) Blade, Sqge, Rear, 1204l,Urethane[700mm] (Option)	1
▲	23	1228906	(00001-) Blade, Sqge, Front,1148l Urethane[700mm] (Option)	1
▽	21	9015736	(00001-) Blade Kit, 700mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228905	(00001-) Blade, Sqge, Rear, 1204l, Gum[700mm] (Option)	1
▲	23	1228907	(00001-) Blade, Sqge, Front, 1148l Gum[700mm] (Option)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN

355440



SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9015303	(00001-) Squeegee Kit, 800mm, Ci	1
▲	1	1243538	(12317-) Frame, Sqge, 80cm, Mach [T500/T600]	1
▲	1	1219894	(00001- 12316) Frame, Sqge, 80cm, Mach [T500] (Replaced by 1243538)	1
▲	2	59658	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, NI, Ss	2
▲	3	222496	(00001-) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001-) Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001-) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1212755	(00001-) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	4
▲	7	1074204	(00001-) Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001-) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(00001-) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	10	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
▲	11	1222236	(00001-) Bracket Wldt, Caster, Rh Sqge[T500]	1
▲	12	1006343	(00001-) Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr PI	2
▲	13	1222001	(00001-) Bracket Wldt, Caster, Lh Sqge [T500]	1
▲	14	12277	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	1
▲	15	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	140060	(00001-) Washer, Wave- Spring, .505 .750 .045	1
▲	17	140154	(00001-) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	1
▲	18	1222109	(00001-) Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	19	1209631	(00001-) Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	20	1210756	(00001-) Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲▽	21	9015740	(00001-) Blade Kit, 800mm, Linatex (Standard)	1
▲▲	22	1221115	(00001-) Blade, Sqge, Rear, 1306l, Linatex[800mm] (Standard)	1
▲▲	23	1232681	(00001-) Blade, Sqge, Front, 1256l Linard[800mm] (Standard)	1
▲	24	1219405	(00001-) Retainer, Sqge, 80cm [T500]	1
▲	25	1230738	(00001-) Bracket, Sqge Bumper	2
▽	21	9015741	(00001-) Blade Kit, 800mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228920	(00001-) Blade, Sqge, Rear, 1306l,Urethane[800mm] (Option)	1
▲	23	1228922	(00001-) Blade, Sqge, Front,1256l Urethane[800mm] (Option)	1
▽	21	9015739	(00001-) Blade Kit, 800mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228921	(00001-) Blade, Sqge, Rear, 1306l, Gum[800mm] (Option)	1
▲	23	1228923	(00001-) Blade, Sqge, Front, 1256l Gum[800mm] (Option)	1

▽ ASSEMBLY


▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

STANDARD SOLUTION GROUP

355435



(S/N 00001 - 10415)



STANDARD SOLUTION GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1211424	(00001-	) Valve, Water, Solenoid, 24vdc Qf08/Qf08	1
2	1212809	(10415-	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qm08	3
2	1212809	(00001- 10414	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qm08	4
3	1205799	(00001-	) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	2
4	1212859	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qf08/Qf08	1
5	9014145	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
6	1227552	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qm08/Pm06	1
7	1212813	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qf08/Pm06	1
▽	8	1211537	(00001-) Filter, In- Line, Pf06/Pf06 080m 2.6l Epd	1
▲		1218885	(00001-) Gasket [Epdm, F/1211537]	1
▲		1218883	(00001-) Screen, Fltr, 80 Mesh, Ss [W/ Cage]	1
▲		613991	(00001-) Bowl, Clr, Short, F/1005302	1
9	1212987	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Pm06, Swivel	1
10	130773	(00001-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
11	1221945	(10415-	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qf08	1
12	1210807	(10415-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
13	130773	(00001-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

STANDARD BATTERY CABLES GROUP



355457





Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1074943	(00001-	) Cable, Assy [T500, T500e, Ce]	1
2	1074945	(00001-	) Cable, 04ga 15.0l Red [M8 Ring/M6 Ring]	1
3	1065638	(00001-	) Cable, Battery, 16mm2 0290l Blk, 2clamp	3

LABEL GROUP

355497



DISK & CYLINDRICAL HEAD



ORBITAL HEAD

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1224983	(00001-	) Label, T500	2
2	1216520	(00001-	) Label, Logo [Ech2o Nano]	2
3	1213114	(00001-	) Label, Logo, 05.5l, Blk/Sil [Tennant]	1
4	1220963	(00001-	) Label Sheet, Info/Hzrd [T500, Ce]	1
5	1220965	(00001-	) Label Sheet, Operational [T500]	1
6	1224995	(00001-	) Label, Orbital, Size, 70cm	1
7	1225763	(00001-	) Label, Decal, Charger, Off- Board	1
8	1229725	(00001-	) Label, Warning [Do Not Spray]	1
9	1231798	(10415-	) Label, Info, Filter	1


ELECTRICAL DIAGRAM (PAGE 1 OF 4)

1075014_02

BATTERY /
CHARGER
SYSTEMS

T500 WITH STANDARD LEAD ACID BATTERIES

1




ELECTRICAL DIAGRAM (PAGE 3 OF 4)

1075014 02

PREMIUM CONTROLLER


T500, COMMON PAGE

1




ELECTRICAL HARNESS, MAIN (PAGE 1 OF 4)

1074829_01




ELECTRICAL HARNESS, MAIN (PAGE 2 OF 4)

1074829_01




ELECTRICAL HARNESS, MAIN (PAGE 3 OF 4)

1074829_01





ELECTRICAL HARNESS, MAIN (PAGE 4 OF 4)

1074829_01

Part No.
1074829Serial Number
(00001-Description
) Harness, Main, Ele [T500]Qty.
1

ELECTRICAL HARNESS, OPERATOR STATION

1075035_01



ELECTRICAL HARNESS, OPERATOR STATION


1075035_01

TO: MAIN HARNESS
NO LABEL

WIRE NO.	POS.
33/ORA	1
34/YEL	2
35/GRN	3
36/BLU	4
37/PUR	5
CABLE:BLK	6
CABLE:RED	7
CABLE:NATURAL	8
SHIELD2:GREEN	9

TO: MAIN HARNESS.
NO LABEL


WIRE NO.	POS.
4/YEL	1
5/GRN	2
CAN-A/GRN	3
CAN+A/YEL	4
6/BLU	5
2/BRN	6
OPEN	7
20/TAN	8
OPEN	9
27/PUR	10
18/GRY	11
13/BLK	12
54/YEL	13
OPEN	14
OPEN	15



Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1075035	(00001-	) Harness, Ele [Op. Station, T500]	1

ELECTRICAL HARNESS, BAIL SWITCH


1072524_00



Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1072524	(00001-	) Harness, Ele [Bail Switch]	1

BATTERY GROUP, WET 210AH


355451



Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1214519	(00001-	) Battery, Wet, 6vdc, 210ah	4
2	630375	(00001-	) Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	1
3	1222318	(00001-	) Tray, Battery, Trimmed [T500]	1

BATTERY GROUP, MAINTENANCE-FREE 180AH


355449



Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	994203	(00001-	) Battery, 06vdc 0180ah [5h,Gf06180]	4
2	630375	(00001-	) Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	1
3	1222318	(00001-	) Tray, Battery, Trimmed [T500]	1

BATTERY GROUP, WET 210AH BFS


355532



Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1226484	(00001-	) Battery, Wet, 6vdc, 210 Ah C/5, Bfs	4
2	630375	(00001-	) Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	1
3	1222318	(00001-	) Tray, Battery, Trimmed [T500]	1

MANUAL BATTERY WATERING GROUP

355531




Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1228003	(00001-	) Battery Watering Kit, Bfs, Tab	1
2	1058939	(00001-	) Pump Kit, Fill, Hand, Battery	1
3	1072526	(00001-	) Tank, Water, 30.0l, Battery Fill Sys (Note: Also Order Item #4 - Fitting Not Included)	1
4	1221589	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Bm06, Cplg, Fem[HI]	1

NOTE: FOR USE WITH 1226484 WET BFS BATTERIES ONLY.

SMART-FILL™ AUTOMATIC BATTERY WATERING GROUP

355530




SMART-FILL™ AUTOMATIC BATTERY WATERING GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1221589	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Bm06, Cplg, Fem[HI]	1
2	1006416	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.38id, 03ft	1
3	1225185	(00001-	) Valve, Check, 0002psi Bm04/Bm06	1
4	1006415	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
5	150713	(00001-	) Fitting, Plstc, Tee, Bm04/Bm04/Bm04	1
6	130773	(00001-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
7	1222371	(00001-	) Sensor, Flow, Hall Effect, 5- 24vdc	1
8	1224988	(00001-	) Label, Automated Battery Watering	1
9	1212430	(00001-	) Sensor, Level, Liq, 30watt, Spst	1
10	1224600	(00001-	) Cap, Snap, 2.17d [Blue]	1
11	1217453	(00001-	) Tank [2.5 Liter]	1
12	1228813	(00001-	) Label, Warning, No Detgt	1
13	1006415	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
14	1212812	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Pm06, Swivel	1
15	1224108	(00001-	) Hose, Mold, Bm04/Bm06	1
16	1018155	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut, Ss	2
17	01683	(00001-	) Washer, Flat, 10, Ss	2
18	1228042	(00001-	) Fitting, Plstc, Cap, Bm03 [T500]	1
19	1228043	(00001-	) Strap, Retaining, Cap [T500]	1
20	1224016	(00001-	) Hose, Molded, Bm04/Bm06	1
21	1220042	(00001-	) Pump, Fill, Battery	1
22	1222924	(00001-	) Filter, In- Line, Bm04/Bm04, 100mic, 2.0l	1
23	1016005	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, NI, FI, Ss	2
24	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
25	9018008	(00001-	) Kit, Module, Abw, Ci (See Breakdowns)	1
26	1020168	(00001-	) Molding, Afrmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
27	150407	(00001-	) Fitting, Brs, E90, Pf02/Pm02 [Street]	1
28	1040254	(00001-	) Fitting, Brs, Str, Bm04/Pf02	1
29	1017386	(00001-	) Valve, Vent, Air, Float Type	1
30	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
31	1228003	(00001-	) Battery Watering Kit, Bfs, Tab	1
32	1064187	(00001-	) Circuitbreaker, 10.0a, Resetable	1
33	1064191	(00001-	) Boot, Circuitbreaker	1
34	1212857	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qm06/Bm04	1
35	613735	(00001-	) Clamp, Hose, Wir, .40 - .42, Yel	1
36	1243106	(00001-	) Plate, Shield, Switch	1

NOTE: FOR USE WITH 1226484 WET BFS BATTERIES ONLY.

TELEMETRY ELECTRICAL GROUP

355565



TELEMETRY ELECTRICAL GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1218761	(00001-	) Bracket, Mtg [Circuitbreakers- T500]	1	
2	1208816	(00001-	) Circuitbreaker, 04.0a, Resetable	1	
3	1064191	(00001-	) Boot, Circuitbreaker	1	
4	1064187	(00001-	) Circuitbreaker, 10.0a, Resetable	1	
5	1064191	(00001-	) Boot, Circuitbreaker	1	
6	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	5	
7	1205799	(00001-	) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	9	
8	383729	(00001-	) Circuitbreaker, 60.0a	1	
9	07514	(00001-	) Washer, Lock, Int, 10, Ss	1	
10	01683	(00001-	) Washer, Flat, 10, Ss	1	
11	09739	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	1	
12	1228510	(00001-	) Relay, 24vdc, 80a, Spst No, Plug- In	1	
13	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	4	
14	1247569	(12833-	) Antenna, Telem [4g, 36"]	1	
14	315724	(00001- 12832	) Antenna, Telem, 18.0 In [Gprs]	1	
15	41140	(00001-	) Washer, Lock, Int- Ext, 0.25	2	
16	1223824	(00001-	) Bracket Wldt, Mtg, Cntrl, [T300/T300e]	1	
17	9015776*	(00001-	) Drive Module Kit, Ci	1	
18	02938	(00001-	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	2	
19	33931	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss	2	
▽	20	9015787	(00001-	) Kit, Control Board, Telem, Ci [T500]	1
▲		27964	(00001-	) Strap, Ground, Static, Disposable	1
▲		1071235	(00001-	) Cable [Usb, 2m, A- Male To Mini- B- Male]	1
▲		130773	(00001-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	3
	21	1220930	(00001-	) Circuitboard, Silpad [T500, Main Scrub]	1
22	1209448	(00001-	) Standoff, Circuitboard, .25	1	
23	9014187	(00001-	) Kit, Telem, Ci [Sim, Intl, T300]	1	
24	41361	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Brs	6	
25	1209373	(00001-	) Washer, Flat, M8.4b X 16d X 1.6, Brs	3	
26	43952	(00001-	) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	5	
27	607461	(00001-	) Screw, Set, M8 X 1.25 X 35, NI	3	
28	1205345	(00001-	) Stand- Off, Wir, M8, Insulator, Panel	2	
29	1212780	(00001-	) Busbar, 125a 0.188 0.750w 2.638l	2	
30	1061910	(00001-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Brs	1	
31	1061918	(00001-	) Washer, Flat, 0.25b 0.47d .06, Brs	1	
32	07515	(00001-	) Washer, Lock, Int, 0.25, Ss	1	
33	1219045	(00001-	) Gasket, Cover, Circuitboard	1	
34	1234401	(00001-	) Heatsink, Mtg, Circuitboard, Machined	1	
35	1020174	(00001-	) Molding, Afrmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 03ft	1	
36	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2	
37	32984	(00001-	) Washer, Lock, Int, 0.31	2	
38	386868	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 12, Ss	2	
39	1227812	(00001-	) Bracket, Sma Connector	1	
40	1227815	(00001-	) Spacer, Unthreaded, Aluminium	2	
41	1075195	(00001-	) Harness, Ele, Adaptor [T300, Amii]	1	
42	222290	(00001-	) Diode, Ele, Plug	1	


* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SOLUTION TANK AUTO-FILL KIT

355670



SOLUTION TANK AUTO-FILL KIT


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9015482	(00001-	) Fill Kit, Auto, Ci	1
▲	1	1235103	(00001-	) Fitting, Plstc, Qd, Female	1
▲	2	1227400	(00001-	) Fitting, Plstc, Qd, Male	1
▲	3	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
▲	4	1225411	(00001-	) Cover, Auto Fill[T500]	1
▲	5	1220263	(00001-	) Seal, Bulk Head, Water	1
▲	6	1219566	(00001-	) Valve, Float, 6.7gpm	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

ec-H2O SOLUTION GROUP

355433



ec-H2O SOLUTION GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9011810	(00001-) Module Kit, Replmt [Ec- H2o, B 02] (See Breakdowns) (Also Requires Ferrite)	1
▲	2	9013646	(00001-) Cartridge, Ec- H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
	3	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	3
	4	1215186	(00001-) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qm06	1
	5	9014146	(00001-) Hose, Afrmkt, Pvc, 0.06id .38od, 05ft	1
	6	1214339	(00001-) Fitting, Plstc, E90, Qfo4/Qm04	1
	7	9014147	(00001-) Hose, Afrmkt, Pvc, 0.06id .25od, 05ft	1
	8	1221926	(00001-) Bracket Wldt, Mtg, Ec- H20 [T500]	1
	9	1216973	(00001-) Pump Assy, Dispenser	1
	10	130773	(00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	3
	11	1212573	(00001-) Fitting, Plstc, Tee, Qf06/Qf06/Qf06	1
	12	9014148	(00001-) Hose, Afrmkt, Nat, 0.25id 0.375od, 06ft	1
	13	1212855	(00001-) Fitting, Plstc, Tee, Qf04/Qf06/Qf06	2
	14	1212856	(00001- 11108) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qf06	1
	15	1215186	(00001-) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qm06	1
	16	1216185	(00001-) Fitting, Plstc, Str, Qm04/Pm02	1
	17	150307	(00001-) Fitting, Brs, Cplg, Pf02/Pf02	1
	18	1044414	(00001-) Switch, Press, 15psi, Pm02	1
	19	1215527	(00001-) Valve, Check, 1.0 Psi Qf06/Qf06	1
	20	1212809	(00001-) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qm08	1
	21	9014145	(00001-) Hose, Afrmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	22	1212875	(00001-) Fitting, Plstc, Tee, Qf06/Qf08/Qf08	1
	23	1014985	(00001-) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 08ft	1
	24	1210517	(00001-) Pump, Soltn, Ele, 24vdc, 35 Psi	1
	25	43555	(00001-) Clamp, Hose, Wormdrive, 2.62- 3.50d	1
	26	1212812	(00001-) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Pm06, Swivel	2
	27	1212875	(00001-) Fitting, Plstc, Tee, Qf06/Qf08/Qf08	1
	28	613735	(00001-) Clamp, Hose, Wir, .40 - .42, Yel	3
	29	1039557	(00001-) Fitting, Plstc, Str, Bm04/Bm06	1
	30	607775	(00001-) Clamp, Hose, Wir, .63 - .66, Blk	1
	31	1044393	(00001-) Switch, Rocker, Spst, Mom	1
	32	1064187	(00001-) Circuitbreaker, 10.0a, Resetable	1
	33	1064191	(00001-) Boot, Circuitbreaker	1
	34	1212857	(00001-) Fitting, Plstc, Str, Qm06/Bm04	2
	35	130773	(00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	36	41140	(00001-) Washer, Lock, Int- Ext, 0.25	1
	37	1210807	(10415-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
	38	1065665	(00001-) Inductor, 32.3mml [Ferrite 10- 250mhz]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SEVERE ENVIRONMENT SOLUTION GROUP

355436



SEVERE ENVIRONMENT SOLUTION GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽ ▲ ▲ ▲ ▲	1	17185	(00001-) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 40, Ss	2
	2	1215698	(00001-) Pump Assy, Detgt, 24 Vdc [T300]	1
		1208721	(00001-) Pump, Detgt, 24vdc, 120rpm	1
		1219077	(00001-) Hose Kit, Detgt [0.5cc]	1
	3	1211775	(00001-) Potentiometer [5k, W/Leads And Conn.]	1
	4	605064	(00001-) Cap, Vinyl, 1.38 D 1.6l	1
	5	630265	(00001-) Knob, Rnd, 0.75d 0.50l 0.25b, Plstc	1
	6	222607	(00001-) Nut, Hex, Thin, .38- 32	1
	7	43953	(00001-) Washer, Lock, Int, 0.38, Ss	1
	8	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
	9	1221487	(00001-) Bracket Wldt, Pump, Detgt [T500]	1
	10	613461	(00001-) Hose, Pvc, Clr, 0.12id 0.25od 048.0l	1
	11	613735	(00001-) Clamp, Hose, Wir, .40 - .42, Yel	4
	12	1006415	(00001-) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
	13	1212855	(00001-) Fitting, Plstc, Tee, Qf04/Qf06/Qf06	1
	14	1020168	(00001-) Molding, Afrmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
	15	1057372	(00001-) Cap, Snap, 2.17d (Black)	1
	16	1217453	(00001-) Tank [2.5 Liter]	1
	17	1212430	(00001-) Sensor, Level, Liq, 30watt, Spst	1
	18	1212812	(00001-) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Pm06, Swivel	1
	19	150520	(00001-) Fitting, Brs, Str, Bm04/Pf02	1
	20	150524	(00001-) Fitting, Brs, Str, Bm02/Pm02	1
	21	1224989	(00001-) Label, Detergent Metering Tank	1
	22	1210440	(00001-) Label, Opertnl, Detergent Metering	1
	23	1212857	(00001-) Fitting, Plstc, Str, Qm06/Bm04	3
	24	1243106	(00001-) Plate, Shield, Switch	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK RINSE KIT

355431



RECOVERY TANK RINSE KIT


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9015481	(00001-	) Rinse Kit, Tank, Rec [T500] , Ci	1
▲	1 769785	(00001-	) Nozzle, Spray, Hand	1
▲	2 1220554	(00001-	) Fitting, Brs, Str, Pf04/Garden Hose	1
▲	3 160132	(00001-	) Hose Assy, 0.25id X 12ft Coil	1
▲	4 1220546	(00001-	) Fitting, Brs, Str, Pm08/Pf04	1
▲	5 1220131	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, 1/2" Npt Male- Femal	1
▲	6 40678	(00001-	) Clamp, Cable, Stl, 0.44d X 0.62w, 1hole	1
▲	7 1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
▲	8 1018155	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	2
▲	9 1227293	(00001-	) Bracket, Hanger, Hose	1
▲	10 1228033	(00001-	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 30, Ss	4
▲	11 01683	(00001-	) Washer, Flat, 10, Ss	4
▲	12 1220123	(00001-	) Pump, Soltn, Ele, 24 Vdc, 60 Psi, 4 Gpm	1
▲	13 1212764	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Pm08, Swivel	1
▲	14 9014145	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
▲	15 1212806	(00001-	) Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qm08	1
▲	16 09739	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	4
▲	17 1064188	(00001-	) Circuitbreaker, 15.0a, Resetable	1
▲	18 1064191	(00001-	) Boot, Circuitbreaker	1
▲	19 1044393	(00001-	) Switch, Rocker, Spst, Mom	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

PARKING BRAKE GROUP

355420




PARKING BRAKE GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1221694	(00001-	) Clamp, Brake, Parking [T500]	1
2	07785	(00001-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Ss	1
3	1017416	(00001-	) Screw, Weld, M6 X 1.00 X 25, Thru, Ss	1
4	12323	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 20, Ss	4
5	1221695	(00001-	) Plate Wldt, Brake [T500]	1
6	08716	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
7	360801	(00001-	) Sleeve, 0.32b 0.50d 0.3l, 2cham, Ss	2
8	1221423	(00001-	) Shoe, Brake, Parking	1
9	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
10	08712	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2
11	75575	(00001-	) Spring, Extn, 0.50od 0.06wir 02.5l	1
12	1224990	(00001-	) Label, Opertnl, Parking Brake	1

PINCH CUFF SCREW CAP DRAIN HOSE GROUP

355731




	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1247083	(11932-	) Hose Assy, Drain, 1.5id X 26.4l [Pu]	1
▲▽	2	1219134	(11932-	) Cap, Drain Assy [Gray]	1
▲▲	3	1008637	(11932-	) Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
	4	22297	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56- 2.50d, .50w	1

▽ ASSEMBLY
 ▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

STANDARD SCREW CAP DRAIN HOSE GROUP

355503



	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1219406	(00001- 11931	) Hose Assy, Drain, 1.5d 029l 2/1.5cap[Pu] (Gray) (No Longer Available - Replaced by 1247083 - Pinch Cuff Screw Cap Style)	1
▲	2	1219134	(00001- 11931	) Cap, Drain Assy [Gray]	1
	3	22297	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56- 2.50d, .50w	1

▽ ASSEMBLY
▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

OPTIONS

DOCUMENTATION GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	9015530	(00001-	) Manual, Parts [T500, Ce]	1
	9015531	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, En, Ce/Intl]	1
	9015532	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, De, Ce]	1
	9015533	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Fr, Ce]	1
	9015534	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, NI, Ce]	1
	9015535	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Es, Ce]	1
	9015536	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, It, Ce]	1
	9015537	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Se, Ce]	1
	9015538	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Dk, Ce]	1
	9015539	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, No, Ce]	1
	9015540	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Fi, Ce]	1
	9015541	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Pt, Ce]	1
	9015542	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Pl, Ce]	1
	9015543	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Cz, Ce]	1
	9015544	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Hu, Ce]	1
	9015545	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Gr, Ce]	1
	9015546	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Ru, Ce]	1
	9015547	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Tr, Ce]	1
	9015548	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Sk, Ce]	1
	9015549	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Sl, Ce]	1
	9015550	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Lv, Ce]	1
	9015551	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Lt, Ce]	1
	9015552	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Ee, Ce]	1
	9015553	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Bg, Ce]	1
	9015554	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Ro, Ce]	1
	9015555	(00001-	) Manual, Oprtr [T500, Hr, Ce]	1
	9015524	(00001-	) Instr, Wall Chart [T500, Ce/Intl]	1
	9015504	(00001-	) Manual, Service [T500, En]	1




To view, print, order, download the latest Parts manual, other language Operator manuals, and Use and Care Guides (wall charts), visit:

www.tennantco.com/manual

ec- H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9020643

355797



ec- H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9020643


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9020643	(12882-	) Module Kit, Replmt [Ec- H2o, B 02] (Includes ec- H2O NanoClean Cartridge)	1
▲▽	9014126	(00001-	) Ec- H2o Nc Kit [Module B, Plumbing]	1
▲▲	1 1208823	(00001-	) Housing, Module, Upper, Ec- H2o	1
▲▲	2 1015506	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 16, Tcut [Plastic]	4
▲▲	3 1044393	(00001-	) Switch, Rocker, Spst, Mom	1
▲▲	4 32509	(00001-	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 50, Ss	4
▲▲	5 1233516	(12882-	) Electrode, 5 Plate [De Nora Tech]	1
▲▲	6 41579	(00001-	) Washer, Flat, 08, Ss	4
▲▲	7 33932	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4
▲▲	8 1006415	(00001-	) Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
▲▲	9 1208526	(00001-	) Hose, Molded, Bm08/Bm06	1
▲▲	10 1049637	(00001-	) Label, Direction [Ec- H2o]	1
▲▲	11 613735	(00001-	) Clamp, Hose, Wir, .40 - .42, Yel	1
▲▲	12 54333	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31-0.88d, .31w	1
▲▲	13 1073286	(00001-	) Harness, Ele, Module B2 [Ec- H2o]	1
▲	14 9020642	(12882-	) Controller Kit, Replmt [Ec- H2o Nc] (Includes ec- H2O NanoClean Cartridge)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

ec- H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9011810

355317



ec- H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9011810


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9011810	(00001- 12881	) Module Kit, Replmt [Ec- H2o, B 02] (Includes ec- H2O NanoClean Cartridge) (Replaced By 9020643)	1
▲▽	9014126	(00001-	) Ec- H2o Nc Kit [Module B, Plumbing]	1
▲▲	1 1208823	(00001-	) Housing, Module, Upper, Ec- H2o	1
▲▲	2 1015506	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 16, Tcut [Plastic]	4
▲▲	3 1044393	(00001-	) Switch, Rocker, Spst, Mom	1
▲▲	4 32509	(00001-	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 50, Ss	4
▲▲	5 1208164	(00001- 12881	) Electrode, 5 Plate, High Flow (Replaced By 1233516)	1
▲▲	6 41579	(00001-	) Washer, Flat, 08, Ss	4
▲▲	7 33932	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4
▲▲	8 1006415	(00001-	) Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
▲▲	9 1208526	(00001-	) Hose, Molded, Bm08/Bm06	1
▲▲	10 1049637	(00001-	) Label, Direction [Ec- H2o]	1
▲▲	11 613735	(00001-	) Clamp, Hose, Wir, .40 - .42, Yel	1
▲▲	12 54333	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31- 0.88d, .31w	1
▲▲	13 1073286	(00001-	) Harness, Ele, Module B2 [Ec- H2o]	1
▲	14 9014127	(00001- 12881	) Controller Kit, Replmt [Ec- H2o Nc] (Includes ec- H2O NanoClean Cartridge) (Replaced By 9020642)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

ORBITAL HEAD ECCENTRIC DRIVE BREAKDOWN

355477



ORBITAL HEAD ECCENTRIC DRIVE BREAKDOWN


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9015774	(00001-	) Eccentric Drive Kit, Orbital	1
▲	2	1231238	(00001-	) Key, Sq, 5mm X 5mm X 22mm	1
▲	3	N/A	(00001-	) Balance, Eccentric, Step [Machined]	1
▲	4	N/A	(00001-	) Spacer, Eccentric	1
▲	5	N/A	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems	3
▲	6	N/A	(00001-	) Plate, Retainer, Brg, Outer	1
▲	7	1220452	(00001-	) Bearing, Ball, 2.17b 3.54d .71w	1
▲	8	N/A	(00001-	) Housing, Bearing, Outer [Machined]	1
▲	9	N/A	(00001-	) Retainer, Bearing, Inner [Qpq]	1
▲	10	N/A	(00001-	) Screw, Soc, M6 X 1.00 X 12, 8.8, Low	2
▲	11	1221394	(00001-	) Seal, Org, .125 X 02.63id	1
▲	12	1212710	(00001-	) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 35, 10.9,NI	6

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

AUTOMATIC BATTERY WATERING MODULE BREAKDOWN

355564



Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽ 1	9018008	(00001-	) Kit, Module, Abw, Ci	1
▲ 2	1018155	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut, Ss	4
▲ 3	1223055	(00001-	) Panel, Mtg, Fill, Auto, Battery	1
▲ 4	1223286	(00001-	) Seal, Cover, Board, Battery Watering	2
▲ 5	1220931	(00001-	) Circuitboard Assy [Abw Module]	1
▲ 6	1223261	(00001-	) Cover, Circuitboard, Battery Watering	1

▽ ASSEMBLY
▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

